

Panasonic®

取扱説明書

デジタルビデオカメラ

ыт NV-GS200K

)) 注 注

よくある質問

応用操作編

Q より & A しく







上手に使って上手に節電

保証書別添付

このたびはデジタルビデオカメラをお買い上げいただき、まことにありがとう ございました。この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。特に「安全上のご注意」(112~117ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

MultiMediaCard™

LEICA DICOMAR












VQT0H86

その他










コンパクトな SD メモリーカードに

- ●静止画を撮る (P25~26)
- ●動画を撮る (〒 P27)

パソコンを使って

- WEB カメラとして使う (P79)
- ●画像を編集する





バッテリーの充電時間・カードへの 記録枚数などの詳しい情報は









かんたん操作編

記録する.....27

よくある質問

各部の名前10	十字キーを使う	
撮影前の確認14	十字キーを使う	28
電源の準備16	再生する	29
バッテリーを充電する16	テープを再生する	29
電源コンセントにつないで使う 17	カードの静止画 (JPEG) を	
バッテリーを付ける17 バッテリーを外す17	再生する ェムペグフォー	29
	カードの動画(MPEG4)を	
電源を入れてモードを選ぶ 18	再生する	29
電源を入れる / 切る	リモコンを使う	30
モードを選ぶ18	ワイヤレスリモコン	30
カセットを入れる(出す)20	フリースタイルリモコン	31
カードを入れる(出す)21	メニューを設定する	32
液晶モニターを使う22	メニュー機能	34
ファインダーを使う23	テープ撮影モード	34
撮影する24	テープ再生モード	
テープに撮影する24	カード記録モード	
テープに撮影中に	カード静止画再生モード	
カードに静止画を記録する 25	カード動画再生モード	4/
最後に撮った部分を2~3秒間		
再生する(撮影チェック)25		
カードに静止画(JPEG)を		
記録する26		
カードに動画(MPEG4)を		

テレビにつないで見る48	つゆつ
VHS カセットなどに	ヘッ
コピーする (ダビング)50	海外
テープの映像をカードに	充電
記録する52	カー
カードの静止画をテープに	
記録する53	

つゆつきについて	.54
ヘッド汚れについて	.55
海外で使う	.56
充電時間と撮影可能時間	.58
カードへの記録枚数・時間	.59

応用操作編

談機能6U
素早く撮影を始める
(1.7 秒クイックスタート)60
映像を大きくまたは広く
(広角に) する60
画面に映る映像を静止させる60
映像と音声を徐々に
現す / 消す(フェード)61
肌の色をソフトに見せ、
よりきれいに映す(美肌モード)61
撮りたいものにだけピントを
合わせて、クローズアップする
(テレマクロ機能)61
暗い場所で撮る
(カラーナイトビュー)62
逆光で人物などが暗くなるのを
防ぐ(逆光補正)62
フラッシュを使う63
静止画を連続記録する
(連写カードショット)63

日ガゼ入りに取る	
(セルフタイマー)64	1
持殊効果を使う	
(デジタル機能/効果)64	1
効果を入れて場面をつなぐ	
(ワイプ / ミックス)64	1
复数の画像を組み合わせる	
(マルチモード撮影)65	5
子画面を入れる	
(子画面機能)65	5
いろいろな場面で撮る	
(AE 設定)66	3
自然な色合いにする	
(白バランス設定)66	3
シャッター速度 / 明るさ	
(絞り・ゲイン)を調整する 67	7
手動でピントを合わせる	
(マニュアルフォーカス設定)67	7
タイトルを入れる	
(タイトルイン)68	
タイトルを作る68	3

かんたん操作

応用操作編 (つづき)

再生機能70
音量を調整する70
撮った作品を頭出しする
(フォトサーチ/シーンサーチ)70
スローモーションで再生する
(スロー再生)71
静止画再生 / 1 コマずつ再生する
(コマ送り再生)71
再生の速度を変える
(可変速サーチ)72
再生画面を大きくする
(再生ズーム)72
映像効果を入れて再生する 73
再生映像の変わり目に効果を
入れる(ワイプ / ミックス) 73
カード設定74
ファイルを誤消去防止する
(ロック設定)74
ファイルを消去する74
プリント情報をカードに書き込む
ディーボノ (DPOF 設定)75

編集など	.76
プリンターに直接つないで プリントする (PictBridge)。 撮ったあとに別の音声を入れる	76
(アフレコ)	77
外部機器(ビデオ機器やテレビ の内容を記録する	78
デジタルビデオ機器とつないで 使う(デジタルダビング)	
パソコンにつないで WEB カメ として使う	
パソコンを使って静止画を 編集する パソコンを使って動画を	80
編集する	80
特殊なメニュー操作	.81
液晶モニター / ファインダーを 調整する 年月日 / 時刻を合わせる	81
その他の使いかた	.82
ワンタッチマジック ストラップを使う	82

ホームページではビデオの撮りかたやコツ、新製品の 情報などを紹介しています。参考にご覧ください。

http://panasonic.jp

また製品のサポートについては

http://panasonic.jp/support をご覧ください。

より詳しく/Q&A

より詳しく	83
画面の表示	98
Q & A	.102
電源 / 本体関係	102
撮影関係	
表示関係	104
再生関係(音声)	105
再生関係(映像)	106
カード関係	
その他	107
自己診断表示機能	108
用語解説	.109

その他

安全上のご注意	
(必ずお守りください) 1 1	2
使用上のお願い11	8
ビデオカメラについて11	8
バッテリーについて11	9
AC アダプターについて 12	0
カセットについて12	0
カードについて12	1
miniSD™ カード(別売)に	
ついて12	1
液晶モニター / ファインダーに	
ついて12	1
定期点検のお願い12	1

さくいん (アイウエオ順)	122
仕様	124
保証とアフターサービス	
(よくお読みください)	126

まずお読みください!

■ 事前に必ずためし撮りをしてください。

大切な撮影(結婚式など)は、必ず事前にためし撮りをし、正常に撮影(録画など)や録音されていることを確かめてください。

特に「特殊効果」や「逆光補正」をご使用の際は、設定をご確認ください。

■ 撮影内容の補償はできません。

本機およびカセット (テープ)、カードの不具合で撮影 (録画など) や録音されなかった場合の内容の補償についてはご容赦ください。

■ 著作権にお気を付けください。

あなたが撮影 (録画など) や録音したものは、個人として楽しむ以外は、著作権法上権 利者に無断では使用できません。個人として楽しむ目的であっても、撮影を制限してい る場合がありますのでお気を付けください。

●本製品は、著作権保護技術を採用しており、マクロビジョン社およびその他の著作権利者が保有する米国特許およびその他の知的財産権により保護されています。この著作権保護技術の使用は、マクロビジョン社の許可が必要で、また、マクロビジョン社の特別な許可がない限り、家庭用およびその他の一部の観賞用の使用に制限されています。分解したり、改造することも禁じられています。

■ 本書内の写真、イラストについて

本書内の写真は、説明のためスチル写真から合成しています。また、本書内の製品姿図・イラスト・メニュー画面などは実物と多少異なりますが、ご了承ください。画面のイラストでは、表示される文字や記号を実物より大きくして説明しています。

■ 参照ページについて

参照いただくページを (POO) で示しています。

■ カードのデータについて

他機で記録、作成したデータの本機での再生、本機で記録したデータの他機での再生は できない場合がありますので、あらかじめご確認ください。

■ 本機で使用できるカセットは

Mini**DY** マークの付いたデジタルビデオカセットテープです。

■ 本機で使用できるカードは

SD メモリーカード、マルチメディアカードです。(だだし、マルチメディアカードには MPEG4 動画の「スーパーファイン」記録はできません)

● 本書では、バッテリーパックのことをバッテリー、SD メモリーカード、マルチメディアカードおよび miniSD [™]カードのことをカードと記載しています。 (miniSD [™]カードをお使いになるには、miniSD [™]アダプターが必要です)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

SD口づは商標です。

Microsoft Windows は米国 Microsoft Corporation の商標です。

Macintosh、MacOSはApple Computer Inc. の登録商標または商標です。

LEICA/ ライカはライカマイクロシステム IRGmbH の登録商標です。

DICOMAR/ ディコマーはライカカメラ AG の登録商標です。

その他、この説明書に記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。

付属品

以下の付属品がすべて入っているかお確かめください。 記載の品番は、2004年1月現在のものです。





映像 / 音声コード (ミニジャック対応) K2KC4CB00009




AC アダプター VSK0650



レンズキャップ VYF2973




電源コード K2CA2DA00009



SD メモリーカード (8 MB)



DC ⊐−ド K2GJ2DZ00017




USB 接続ケーブル VFA∩425



マイク付き フリースタイルリモコン N2QCBD000030





CD-ROM



ワイヤレスリモコン N2QAGC000017 **コイン電池** CR2025









USB端子 (P76、79)

(プラグインパク) リモコン / マイク (プラグインパワー) 端子 (P31、77)

常 AV 入出力 / ヘッドホン端子 (P48、50、77 ~ 78)


- リモコン / マイク(プラグインパワー) 端子について
- プラグインパワー対応のマイクが外部マイクとして使えます。
- マイクによっては、「ブー」という音が出ることがあります。この場合はバッテリーでのご使用をおすすめします。







<u>10</u>

各部の名前(つづき)







ホットシュー

- ●ステレオズームマイクロホン/VW-VMH3(別売)やビデオDCライト /VW-LDH3 (別売) などを取り付けると ころです。
- ホットシュー対応のアクセサリー使用時 は本機から電源などを供給します。

(取付け、取外し時は、ファインダーを引き伸ばしておく)

三脚取付穴


- 三脚 /VW-CT45 (別売) を取り付ける ための穴です。(取付けかたは三脚の説 明書をよくお読みください)
- 三脚使用時は、フリースタイルリモコン で操作すると便利です。(使わないとき は、クリップをグリップベルトに挟んで おくと便利です。ポケットなどに取り付 けたまま移動するときは、三脚の転倒に お気を付けください)





- ショルダーベルト/VW-CMD2(別売・ 2004年3月発売)を取り付けるところです。
- ●取付部にベルトをとおしてから、外れない ように止め具にとおしてください。





撮影前の確認

以下の項目を確認して、大切な撮影(結婚式など)は必ず事前に試し撮りをし、 正常に撮影(録画など)、録音されていることを確かめてください。

● 基本的な構えかた

両手でしっかりと持つ



グリップベルトに手をとおす





- レンズキャップを外す (P19) (レンズキャップを付けたまま電源を 入れると、オートホワイトバランス が正しく合わないことがあります。必 ず外してから電源を入れてください)
- ●電源の準備 (P16~17)
- カセット/カードを入れる(P20~21)
- 年月日 / 時刻の設定 (P81)

・液晶モニター / ファインダーの調整 (P22 ~ 23)

わきをしめる 足を少し開く

マイク部・センサー部を

手などでふさがない

ヤンサー部

マイク部

● SP/LP モードの設定(P38) (大切な撮影には SP モードをお使い いただくことをおすすめします)

フルオート マニュアル

■ ■ フォーカス

- グリップベルトの調整 (P82)
- リモコンを用意する (P30)

● フルオートモードについて

フルオート/マニュアル切換えスイッチを「フルオート」にすると、自動でピントや色合いが合います。 (画面に「フルオート」表示が出ます)

- オートフォーカス : P111 - オートホワイトバランス : P110
- 光源や撮る場面によっては、ピントや色合いが自動では合いません。この場合は、手動 (マニュアル) で調整してください。



● 照明について

- 屋外ではなるべく太陽を背にして撮影してください。逆光では被写体が暗く撮影されます。
- 海辺やスキー場など、周囲が明るすぎて人物が暗いときは、AE 設定を「 ②¾ (サーフ & スノー) | にしてください。
- ●全体が明るすぎるときは、ND フィルター /VW-LND37 (別売) を使うと効果的です。
- ●屋内では照明に合った白バランスモードを選んでください。

● 撮影場面に合わせた設定例

以下の設定はあくまでめやすです。光源や照明、天候、被写体の色や動きによってはうまく撮れないことがあります。

大切な撮影の前には、どの設定でどのように撮れるかためしておきましょう。

披露宴、舞台、発表会

白バランス:場面ごとに設定



● スポットライトが当たっている場所 では、AE 設定を「 ② (スポットラ イト)」にすることをおすすめします。

運動会

白バランス: AWB (オートモード) フォーカス: マニュアル



● 近距離でお子様の動きが速い場合は、 オートフォーカスではピントが合わ なくなる場合があります。

夜景、花火

白バランス:★(屋外モード) フォーカス:マニュアル



動きの速いシーン (ゴルフのフォームなど)

A E設定 : **ዺ** (スポーツ) **白バランス**: AWB (オートモード)

フォーカス:マニュアル



● 動きの速いものを静止画で撮る場合

シャッター速度のめやす

ゴルフやテニスのスイング撮影	1/500 ~ 1/2000
バレーボールの試合の撮影	1/100 ~ 1/350
ジェットコースター撮影	1/500 ~ 1/1000

バッテリーを充電する

1 電源コードをつなぐ


AC 入力端子 [AC IN ~]



2 バッテリーを付ける

バッテリー装着部

DC コードが AC アダプターにつながっていると 充電できません。



● バッテリーの充電時間について(P58)


充電ランプ [CHARGE]

点灯:充電中 消灯:充電完了 点滅:下記参照



■ 充電ランプが点滅したときは


- バッテリーが過放電(極端に放電した状態)しています。 しばらくすると点灯し、通常の充電になります。
- バッテリーの温度が高過ぎる、あるいは低過ぎます。 充電時間が通常よりも長くなります。



電源コンセントにつないで使う

1 電源コードをつなぐ

2 DC コードの順番でつなぐ



バッテリーを付ける


バッテリー取付部





バッテリー取外しボタン

(0) 0/



ボタンを押しながら 上げて、外す

● バッテリーを落下させないように手で支えてください。

<u>la</u>

電源を入れてモードを選ぶ

雷源を入れる前にレンズキャップを取り外してく ださい。付けたまま電源を入れると、オートホワ イトバランス (P110) が正しく合いません。

電源を入れる / 切る

電源スイッチ/電源ランプ



青いボタンを押し ながら回します。

● 雷源を入れる



電源ランプが点灯 します。

雷源を切る



電源ランプが消灯 します。

モードを選ぶ

モードダイヤル

回してこの位置に 希望のモードを合わせる



■ テープ撮影モード (P24)

動画をテープに、静止画をカードに 記録します。また、テープに撮影中 にカードに同時記録することもできま す。(P25)

▶ テープ再生モード (P29)

テープの映像を再生します。

カード記録モード $(P26 \sim 27)$

カードに静止画や動画を記録します。

力ード静止画再生モード (P29)

カードに記録された静止画を再生します。

片カード動画再生モード (P29)

カードに記録された動画を再生します。

PC PC 接続モード (P80)

カードの画像をパソコンで編集したり して楽しめます。



■ レンズキャップの使いかた

ひもを付ける

1 グリップベルトを外す (P82)

2 穴にひもをとおす


3 ひもの輪に キャップをとおす



レンズフードに付ける / レンズフードから外す



レンズキャップ取付部に付ける




ハンドストラップにしている ときは、取り付けられません。

■ 年月日 / 時刻について

- ●年月日、時刻は、内蔵日付用電池を使って記憶させています。
- ●内蔵時計は誤差が生じますので、撮影前に時間が合っているか確認してください。
- 電源を入れたときに、「❷ | あるいは「一一 | 表示が出るときは、内蔵日付用 電池が消耗しています。下記の方法で充電したあと、日時を設定してください。

■ 内蔵日付用電池を充電する


● 電源スイッチを「切」にして、本機に AC アダプターをつなぐかバッテリーを 取り付けて、約4時間そのままにしておくと、内蔵電池が充電されます。約3 カ月は記憶することができます。



3

カセットホルダーを閉じる

「PUSH 」部分を「カチッ」と音がするまで押すと、カセットホルダーが収納されます。



4

カセットカバーを閉じる

カセットホルダーが完全に収納されてから閉じてください。

1

カセットカバーを開く

開く/カセット取出しレバー

カセット取出し



レバーをずらしたまま 開きます。


● 最後まで開くと、カセットホル ダーが出てきます。

2

カセットホルダーが開いてから、 カセットを入れる(出す)

入れるときはカセットを図の向き にして、奥まで確実に入れてくだ さい。

取り出すときは、まっすぐ抜き取ってください。



カードの出し入れは、必ず電源を「切」にしてから行ってください。

ー カード動作中ランプ

2

カードを入れる(出す)

カード挿入部

- ◆ 入れるときは、ラベル面を手前に向けて、「グッ」と最後までまっすぐ押し込む。
- ●出すときは、カードの中央部をつまんで、まっすぐ引き抜く。



1

カード挿入部を開く

カード挿入部開くレバー



レバーを右へ動かして開きます。

3

カード挿入部を閉じる

[押閉じる] 部



「カチッ」と音がするまで指で押して閉じます。

■ カード動作中ランプについて

- カードアクセス(認識、記録、再生、消去など)中に点灯します。
- 点灯中に下記の動作を行わないでください。カードやカードの内容が破壊されたり、本機が正常に動作しなくなることがあります。
 - カード挿入部を開けてカードを抜き差しする
 - 電源スイッチやモードダイヤルを操作する

ヒント

- 使用後は、必ず始端まで巻き戻してからカセットを取り出し、ケースに入れて立てて保管してください。(P120)
- つゆつき表示が出ていない状態で、レンズやビデオカメラ本体につゆが付いているときは、ヘッドやテープにもつゆが付く可能性がありますので、カセットカバーを開けないでください。(P54)

■ カセットホルダーが出てこないときは

- カセットカバーを一度完全に閉じてから、再度最後まで開く。
- ●バッテリーが消耗していないか確認する。

■ カセットホルダーが納まらないときは

- 電源スイッチを入れ直す。
- ●バッテリーが消耗していないか確認する。


液晶モニターを開く

液晶開くボタン


PUSH **OPEN**

ボタンを押しながら開きます。

● 撮影時は90°、再生時やメニュー操作 時は 120° まで開くと便利です。



最大 120° まで開きます。



2

角度を調整する


回転範囲は下図のとおりです。






ファインダーを引き伸ばす

ファインダー引き出しノブをつまん で、引き伸ばします。




ファインダーを上げる

ファインダー引き出しノブをつまん で、上げます。



■ 液晶モニター全体を明るくする



POWER LCD ボタンを押す

ランプが点灯します。

液晶モニターが通常より約2倍明るくなり、 見やすくなります。


- ●再度押すとランプが消灯し、元に戻ります。
- 実際に記録される映像には影響しません。
- AC アダプター使用時は、電源を入れると自 動的にランプが点灯し、画面が明るくなり ます。




● メニューで液晶モニターの明るさ、色の濃さ、ファインダーの明るさを調整でき ます。

■ 液晶モニターについて

- 液晶モニターを開くとファインダーは消灯します。(液晶モニターをレンズ方向 へ 180° 回転させたとき (対面撮影時)、またはメニューで設定したとき (P41) は、ファインダーと液晶モニターが同時に点灯します)
- 120° 開いた状態では回転できません。(無理に回転させないでください)
- ●無理に開いたり回したりすると、本機に傷が付いたり故障する場合があります。
- カード挿入部が閉じていることを確認してから、確実に閉じてください。





-プに撮影する

ープ撮影モードにする





- 1 撮影開始 / 一時停止ボタンを 押して撮影する
- 2 もう一度押して撮影を終わる









- ●撮影チェックをして、正しく撮影されているかを確認してください。(右ページ)
- テープの未記録部分を探すには、ブランクサーチ(P42)をしてください。

とント

● 本機を約5分間記録操作しなかった場合、テープ保護やバッテリーの消耗 を防ぐため、自動的に電源が切れます。(ACアダプターを使用していると きは、テープ撮影モードでカセットが入っているときのみ電源が切れます) また、テープ撮影モードでカセットが入っているときは、約5分間テープへ の撮影操作をしなかった場合、自動的に電源が切れます。再び撮るときは、電 源スイッチを「切」にしてから、再度「入」にしてください。

テープに撮影中にカードに静止画を記録する

テープへの撮影中に押しても、カードに同時記録できます。

■■ テープ撮影モードにする



フォト ショット

テープに撮影中に、

フォトショットボタンを全押し (下まで押す) して記録する

- ●記録する静止画の画質を選べます。(P37)
- ●静止画のサイズは「640 × 480」になります。
- ●テープ撮影中は、プログレッシブ機能(P27)は働きません。より高画質な 静止画を撮るには、カード記録モードにすることをおすすめします。

■ テープ撮影モード時の画面表示



撮影の経過時間など


メニューで切り換えられます。(P40)

テープ残量表示

静止画の画像サイズ

静止画の記録可能枚数 (残り0枚で赤色点滅となります)

静止画の画質




最後に撮った部分を 2~3秒間再生する (撮影チェック)




撮影の一時停止中に、



撮影チェック ボタンを押す





ジェイペグ カードに静止画(JPEG)を記録する


● カード記録モードにする



フォト ショット フォトショットボタンを 半押し(浅く押す)して ピントを合わせる

(オートフォーカス時のみ)

較り・ゲイン値が固定され、自動でピントを合わせます。







ピント合わせ中 ピントが合ったとき ピントが合わなかった (ピピッ) とき (ピピピピッ)

全押し(下まで押す)して記録する

- ■フォトショットボタンを半押ししていないときのシャッターチャンスマーク 以下のように表示されます。撮影のめやすにしてください。
 - (緑点灯)・・・ピントが合ったとき

(フォーカスが安定して、よりきれいに撮れる状態)

○ (白点灯)・・・ほぼピントが合ったとき

(通常の写真印刷(6つ切り)では問題ない状態)

● シャッターチャンスマーク、フォーカス合焦枠については P85

カードに動画(MPEG4)を記録する

カード記録モードにする





- 1 撮影開始 / 一時停止ボタンを 押して記録する
- 2 もう一度押して 記録を終わる

■ カード記録モード時の画面表示



動画の画質

動画の記録経過時間

(記録を停止すると、OhOOmOOs に戻ります)

動画の記録可能時間

(残り時間が59秒以下になると赤色点滅となり、その ときに記録を開始しても記録できない場合があります)

静止画の画像サイズ

静止画の記録可能枚数

(残り O 枚で赤色点滅となります)

静止画の画質


とント

- ●静止画を記録するサイズ・画質を選べます。(P37、45)
- 動画を記録する画質を選べます。(P44)

■ プログレッシブ機能について


静止画をより高画質なフレーム静止画で撮ることができます。 (プログレッシブ機能は手動で切/入できません)

●テープ撮影モードでは、お使いの機能によっては使えない場 合があります。





●より詳しくは P84、111





液晶モニターを 120° まで開くと、 画面を確認しながら操作しやすくなります。

十字キーを使う

十字キーを押していろんなことを行えます。

- 撮影(記録)/再生モード共通
- メニューの選択・設定 (P32)
- 再生モード
- 再生操作(右ページ)
- テープ撮影 / カード記録モード
- マニュアルモードの選択・調整 (P66 ~ 67)
- 映像と音声を徐々に現す / 消す (フェードボタン) (P61)
- 画面に映る映像を静止させる (静止画ボタン) (P60)
- カード静止画再生 / カード動画再生モード
- 再生ファイルの選択



- マルチ / 子画面ボタンを押すとカード内のファイル がマルチ画面(1 画面に 6 ファイル)で表示されます。
- 上下左右でファイルを選択(赤い枠で囲まれます) し、設定ボタンを押して決定してください。
- 7 ファイル以上記録されている場合は、十字キーを 押していくと、次の(前の)マルチ画面が表示され ます。

テープを再生する

▶ テープ再生モードにし、十字キーで操作する



▶ : 再生■ : 一時停止

■・一吋庁」

■■: 巻戻し(再生中はポンと押すと巻戻し再生(► ボタンで再生に戻る)、または押している間のみ巻戻し再生)

▶▶: 早送り(再生中はポンと押すと早送り再生(▶ ボタンで再生に戻る)、または押している間のみ早送り再生)

● 再生時の音量の調整については P70

カードの静止画(JPEG)を再生する

▶ カード静止画再生モードにし、十字キーで操作する



▶ :スライドショー(カードの静止画を順番に再生)

を開始

■ : スライドショーを一時停止■ : スライドショーを停止■ : 前 / 次の画像を再生

カードの動画 (MPEG4) を再生する

▶ カード動画再生モードにし、十字キーで操作する



▶ :再生

■■ :一時停止

■ :停止

◄ : 前のファイルを選ぶ(再生中はポンと押すとファイルの 先頭に戻って再生し、押し続けると早戻しします)

▶▶:次のファイルを選ぶ(再生中はポンと押すと次のファイルを再生し、押し続けると早送りします)

- 早送り/早戻し再生中は、映像や音声は止まったままになり、 カウンターのみが進み/戻ります。
- 再生時の音量の調整については P70

ワイヤレスリモコン

年月日 / 時刻ボタン (P40)

表示出力ボタン (P49)

表示切換ボタン (P40)

リセットボタン (P40)

マルチ / 子画面ボタン(P65)

《再生操作部》

- ▶ 再生ボタン*
- 停止ボタン*
- □ 一時停止ボタン*
- **巻戻し/早送り** ボタン*
- ▼ スロー/コマ送り
 ボタン (P71)
- 頭出しボタン (P70)

※再生時、本体のボタン と同じ働きをします。

《映像効果部》

選択ボタン (P73)

メモリーボタン (P73)

切 / 入ボタン(P73)

《撮影操作/音量調整部》

フォトショットボタン* 撮影開始 / 停止ボタン* ズーム / 音量ボタン*

※本体のボタンと同じ働きをします。

撮影 開始/停止

タイトルインボタン(P68) アフレコボタン (P77) 録画ボタン (P78 ~ 79) 可変速サーチボタン(P72) 再生ズームボタン (P72)

メニューボタン (P33)

▲ ▼ ◆ ト 方向ボタン (P33、72)

設定ボタン(P33)




■ リモコンモードの設定 (同時に2台のビデオカメラをお使いになる場合)

1 台のビデオカメラとワイヤレスリモコンの設定を「VTR1」に、もう 1 台のビデオカメラとワイヤレスリモコンを「VTR2」に設定すると、2 台の間でのリモコン誤作動を防ぐことができます。(お買い上げ時の設定は「VTR1」です。またコイン電池を交換すると、設定は「VTR1」になります)

ビデオカメラ

「ショキ設定」メニューの「リモコン」を「VTR1」または「VTR2」に設定する。

ワイヤレスリモコン



ビデオカメラとワイヤレスリモコンのリモコンモードが違うときは、画面に「リモコン」(電源を入れたあとの最初の操作時のみ「リモコンのセッテイをカクニンしてください」(P100))と表示が出て操作ができません。同じリモコンモードに設定してください。

フリースタイルリモコン

ハイアングルからローアングルまで様々な角度から 撮影でき、また三脚使用時にも便利です。

右手で操作が苦手な左利きの方もより使いやすくなります。


(フリースタイルリモコンのコードの長さ:約93cm)



差し込む

クリップ(裏側にあります)

クリップをポケットなどに取り付けた状態で移動されるときは、三脚の転倒、机などからの本体の落下にお気を付けください。



■ コイン雷池(付属)を入れる

ホルダーを引き抜き、



ここを押しながら引き抜く

電池を入れて、ホルダーを戻す





■ マイクを切り換えて使う

フリースタイルリモコンのマイク切換えボタン [TALK] を押すと、本体の内蔵マイクとリモコンのマイクを切り換えられます。

- ボタンを押している間「♪」 が表示され、マイクとして 使えます。
- マイク部を口元から 10 cm 程度離して使うこと をおすすめします。



メニューを設定する

メニューボタンを押す

メニュー設定画面が表示されます。 (モードダイヤルの位置によって表 示されるメニューは変わります)





● メニュー表示中は操作モードを切り換えないでください。

2


「メインメニュー」→「サブメニュー」→「項目」の順番で選ぶ



各メニューの現在の設定



選んだサブメニュー



メインメニュー

上下で メインメニュー を選ぶ



















●[設定]を押しても 次の階層に進めます。

3

項目を選んだら、メニューボタンを押す

メニュー設定画面が消え、 設定した項目が実行されます。





ワイヤレスリモコンでメニューを設定する

メニュー画面の変化は本体のボタンを使ったときと同じです。



1 メニューボタンを押す



2 メニュー項目を選択する

本体の十字キーのかわりに方向ボタン (▲▼<►)、設定ボタンを使います。



3 メニューボタンを押す



● 方向ボタンのかわりに、停止「■]/一時停止「■]/巻戻し「◀◀]/早送り [▶▶] ボタン、設定ボタンのかわりに再生 [▶] ボタンを使うこともできます。



■ 選べないメニュー項目がある

- ●機能の組み合わせによって選べなくなる項目があります。設定を確認してください。
- 選べない項目は下図のように表示されます。

選べるとき(AE設定

選べない (とき



- ●各メニューについては「メニュー機能」をご覧ください。(P34~47)
- テープ撮影 / カード記録モードにある 「カメラキノウ」の 「AE 設定」はフルオー ト/マニュアル切換えスイッチを「マニュアル」しないと設定できません。

■ メニューの設定について

● 撮影中、録画中にメニューは表示されません。また、メニュー表示中に撮影、 録画はできません。

メニュー機能

☆ テープ撮影モード



■ テープ撮影メニュー

カメラキノウ

メニュー項目	使用する目的(機能の説明)
AE 設定 (P66)	撮りたい場面に合わせて、自動でシャッター速度や絞りを調整します。 ● 切 : 元に戻す。 ● % (スポーツ) : スポーツシーンなど、動きの速い場面で。 ● ぱ (ポートレート) : 背景をぼかして、手前の人物を引き立たせる。 ● ② (ローライト) : 夕暮れなど、暗い場面で明るく。 ● ② (スポットライト) : スポットライトが当たる人物をきれいに。 ● ⑧ (サーフ&スノー) :海辺やスキー場など、まぶしい場面で。
テブレホセイ	撮影時の手ぶれを抑えます。
デジタルズーム	デジタルズームの倍率の最大値を切り換えます。 ● 切 : 光学ズームのみ (最大 10 倍まで) ● 25 倍 : 最大 25 倍まで ● 100 倍 : 最大 100 倍まで
セルフタイマー (P64)	セルフタイマーをセットします。 ● 設定後、フォトショットボタンを押して 10 秒後に記録されます。
USB キノウ (P79 〜 80)	パソコン接続時の機能を選びます 。 ● WEB カメラ : WEB カメラ機能使用時 ● DV スタジオ : CD-ROM(付属)内のソフトウェア(DV STUDIO)使用時
フラッシュ (P63)	● 入 : 常に発光 ● オート : 暗いところでのみ発光
赤目ケイゲン	人物の目が赤くなるのを軽減します。
フラッシュ アカルサ	フラッシュの明るさを調整します。 ● - :「ノーマル」で明るすぎるときに。 ● ノーマル : 通常の明るさ ● + :「ノーマル」で暗すぎるときに。

■「AE 設定」について

●フルオート/マニュアル切換えスイッチを「マニュアル」にしないと設定できませ

■「テブレホセイ」(手ぶれ補正)について

- ●三脚使用時は、手ぶれ補正を使わないことをおすすめします。
- ●ぶれが大きいときや、動きのある被写体を追いながら撮影した場合、補正できない ことがあります。
- ●蛍光灯下では、画面の色や明るさが変化することがあります。
- ●カラーナイトビュー時には手ぶれ補正は働きません。このときは、「(♥) 」が点滅し ます。
- ●以下の場合は、手ぶれ補正が効きにくくなることがあります。
- デジタルズーム使用時
- コンバージョンレンズ使用時
- 極端に暗い場所での撮影時

■「デジタルズーム」について

- ズーム倍率が 10 倍より大きくなると、デジタルズームになります。
- ●拡大するほど画質が悪くなります。
- ●白バランスの選択はできません。

■「USB キノウ」(USB 機能) について

●CD-ROM(付属)内のソフトについては、別冊のパソコン接続編取扱説明書をお 読みください。

■「赤目ケイゲン」(赤目軽減)について

●撮影状況によっては、目が赤く映る場合があります。

£4

メニュー機能 (つづき) 🚨 テープ撮影モード

デジタル設定

メニュー項目	使用する目的(機能の説明)
デジタルキノウ (P64)	 いろいろな特殊効果を入れて撮影できます。 切 : 元に戻す。 マルチ : 9 つの画面を取り込みます。 コガメン : 静止画を子画面にして取り込みます。 ワイプ : 場面がカーテンを引くように変わります。 ミックス : 場面が重なりながら変わります。 ストロボ : コマ送りのような映像になります。 キセキ : 映像の軌跡が残ります。 モザイク : 映像にモザイクがかかります。 ミラー : 画面中央に鏡を置いたようになります。 ストレッチ : 水平方向に引き伸ばされた映像になります。 スリム : 垂直方向に引き伸ばされた映像になります。
デジタルコウカ (P64)	 切 : 元に戻す。 ネガポジ : ネガフィルムのような映像になります。 セピア : セピアカラーの映像になります。 モノトーン : 白黒映像になります。 アート : 絵画のような映像になります。
マルチモード (P65)	マルチモードでの画面の取り込み方法を切り換えます。 ストロボ・タンの画面を自動で連続して取り込みます。・マニュアル・マルチ/子画面ボタンを押すごとに 1 つずつ、9 つの画面を手動で選んで取り込みます。
タイトルイン (P68)	付属のカードに入っている楽しいプリセットタイトルや、自分 で作ったオリジナルタイトルを画面に表示します。

■「デジタルキノウ」(デジタル機能) について

- ●カラーナイトビュー、タイトルインとデジタル機能は同時に使えません。
- ●シネマモード設定時、「マルチ」、「コガメン」は使えません。
- ●画面を静止画にしているときは、マルチ画面になりません。
- ●画面を静止画にしているときは、デジタル機能の選択はできません。

■「デジタルコウカ」(デジタル効果)について

- ●タイトルインとデジタル効果は同時に使えません。
- ●「セピア」、「モノトーン」を選ぶと、白バランスは設定できません。
- ●画面を静止画にしているときは、デジタル効果の選択はできません。

■「タイトルイン」について

- カード記録モード時は、画像サイズを「1760 × 1320」に設定していると、タイトルインできません。
- ●タイトルインは以下の機能と同時に使えません。
- デジタル機能 / 効果 シネマモード 連写カードショット

カード設定

メニュー項目	使用する目的(機能の説明)
メモリガシツ	カードに記録する静止画の画質を切り換えます。 ● ファイン ● ノーマル ● エコノミー
タイトル作成 (P68)	オリジナルタイトルを作成します。

メニュー機能 (つづき) 🚨 テープ撮影モード

キロク設定

メニュー項目	使用する目的(機能の説明)
キロクモード	テープへの記録モードを切り換えます。 ● SP :標準の記録モードです。 ● LP : 「SP」の 1.5 倍長くテープに記録できますが、制限される機能があります。
音声キロク	音声 (PCM 音声) の記録方法を切り換えます。 ● 12bit : 12 bit 32 kHz 4 トラックで記録します。 (あとでアフレコしたときに元の音声を残せます) ● 16bit : 16 bit 48 kHz 2 トラックで記録します。 より高音質で記録できます。 (アフレコすると元の音声は消去されます)
シーン インデックス	シーンインデックスを記録する撮影条件を切り換えます。● 2 ジカン : 撮影終了後、2 時間経過したあとの最初の撮影時● 日付 : 撮影終了後、日付が変わったあとの最初の撮影時
ウインド NR	内蔵マイクに当たる風の音を低減します。
ズームマイク	ズーム操作に連動して、望遠では遠くの音、広角では周りの音 をよりクリアに収録します。
シネマモード	画面の上下に黒い帯を表示させ、映画のような映像にします。
ホットシュー マイク	● ノーマル : 通常の状態 ● ローカット : ホットシューに取り付けたステレオズームマ イクロホン /VW-VMH3 (別売) に当たる 風雑音や低域ノイズなどを抑えます。

■「キロクモード」(記録モード) について

- ●大切な撮影には SP モードをお使いになることをおすすめします。
- ●LP モード記録で本機の性能を十分に生かすには、パッケージに「LP モード」表示のある当社製のデジタルビデオカセットをおすすめします。
- LP モードで記録した映像にアフレコ(P77)はできません。(アフレコする場合は SP モードで記録してください)
- ●LP モードで撮っても画質は劣化しませんが、以下の場合にモザイク状のノイズなどが出たり、機能が制限されることがあります。
 - 他のデジタルビデオ機器、または LP モードがないデジタルビデオ機器で再生
 - 他のデジタルビデオ機器で LP 録画したテープを本機で再生
 - スロー / コマ送り再生時 (P71)

■ インデックスについて


- 本機では、頭出しをするための目印(INDEX: インデックス)となる信号を自動的に記録します。
- シーンインデックスは次の場合、自動的に記録されます。 (記録中は、「INDEX」の表示が数秒間点滅します)
 - カセットを入れたあとの最初の撮影時
 - 「キロク設定 | メニューの「シーンインデックス | で設定した撮影時
- ●ただし、モードダイヤルを操作したときや日付を設定した場合は、その後の最初のインデックス信号は記録されません。

■「ウインド NR」(ウインドノイズリダクション) について

- ●風の強さに応じてマイクの風音ノイズを低減します。(強風下でご使用の場合は、ステレオ感がなくなることがありますが、風が弱くなると自動的に元のステレオ感のある音質に戻ります)
- ●フリースタイルリモコンのマイクや外部マイクを使用しているときは働きません。

■「ズームマイク」について

- ●ズーム操作に連動して内蔵ステレオマイクの指向角、感度を可変して集音します。
- ●フリースタイルリモコンのマイクや外部マイクを使用しているときは働きません。



■「シネマモード」について

- ●撮れる範囲が広がるわけではありません。
- ●以下の機能と同時に使えません。
- デジタル機能の「マルチ」、「コガメン」
- タイトルイン
- タイトル作成
- ●テレビに映像を映すと、日付表示が欠けることがあります。
- ●テレビによっては画質が悪くなる場合があります。
- パソコンにシネマ映像を取り込むとき、ソフトウェアによっては取り込み画像が正しく表示されない場合があります。

メニュー機能 (つづき) 🚨 テープ撮影モード

ヒョウジ設定

メニュー項目	使用する目的(機能の説明)
ヒョウジモード	画面の表示を切り換えます。 ● 切 ● ショウサイ
日時ヒョウジ	年月日、時刻の表示を切り換えます。 ● 切 ● 日時 ● 日付
カウンタモード	撮影や再生の経過時間の表示を切り換えます。 カウンタ(0:00.00)カウンタメモリ(M0:00.00)撮影や再生の操作のあと、カウンターをリセットした位置付近で巻き戻しや早送りを自動的に停止します。(カウンターメモリー機能)タイムコード(Oh00m00s00f)
カウンタリセット	カウンターの表示を0:00.00に戻します。

■「ヒョウジモード」(表示モード) について

●画面の表示を図のように切り換えられます。



■ 「日時ヒョウジ」(日時表示) について

- ●本機は撮影した年月日、時刻をテープに自動的に記録しています。
- ●画面の表示を図のように切り換えられます。
- ワイヤレスリモコンの年月日 / 時刻ボタンを押しても表示を切り換えられます。



■「カウンタモード」について

●ワイヤレスリモコンの表示切換ボタンを押しても表示を切り換えられます。

■「カウンタリセット」について

●ワイヤレスリモコンのリセットボタンを押してもリセットできます。

LCD/EVF

メニュー項目	使用する目的(機能の説明)
エキショウ Al	● ノーマル :標準の液晶画質になります。● ダイナミック :明暗がはっきりした、メリハリのある液晶画質になります。
LCD/EVF チョウセイ (P81)	液晶モニター / ファインダーの明るさや色の濃さを調整します。
	対面撮影時に液晶モニターに映る映像を切り換えます。
タイメンモード	ノーマル:撮影しているのと同じ映像になります。ミラー:鏡を見ているような左右反転した映像になります。(記録される内容は「ノーマル」と同じです)
EVF 入/オート	 オート :液晶モニターを開くとファインダーは消灯します。 (対面撮影時は点灯します) 入 :液晶モニターを開いているときも、ファインダーが点灯します。(ファインダーの調整、ファインダーを使いながらのボタン操作時にこちらを選んでください)

LCD = 液晶モニター (Liquid Crystal Display) のことです。

EVF = ファインダー (Electric View Finder) のことです。

■「エキショウAI」(液晶AI) について

- 「ダイナミック」に設定すると、撮影シーンに応じて最適なコントラスト・明るさに設定されます。輝き感のある、引き締まった映像を表現します。
- ●効果は撮影シーンに応じて異なります。
- ●ファインダーの画質は変わりません。
- ●液晶モニターが明るくなっているとき(POWER LCD ボタンのランプが点灯しているとき)は、自動的に「ダイナミック」の効果になり、設定は変更できません。

■ 対面撮影について

- ●液晶モニターを手前(レンズ側)に回転させると、液晶モニターを見ながら自分自身を撮ることができます。また撮影する相手にも内容を見せながら撮れるため便利です。
- ●「タイメンモード」を「ミラー」に設定すると、タイトルインしたイラストは左右 反転表示しますが、記録は通常どおりです。

■「EVF 入 / オート」について

●電源を切ると、設定は「オート」になります。

ショキ設定

メニュー項目	使用する目的(機能の説明)
ブランクサーチ	撮影した場面の最後の部分(テープの未使用部分)を探します。
デモモード	本機の紹介(デモ)を始めます。
AV タンシ	AV 入出力 / ヘッドホン端子の出力設定を切り換えます。 ● AV 出力 / ヘッドホン : AV 出力とヘッドホン出力を自動で切り換えます。 ● AV 出力 : 「AV 出力 / ヘッドホン」にしてテレビなどに映像・音声が正常に出力されないときは、こちらを選んでください。
リモコン	同時に2台のビデオカメラを使う場合などにリモコンモード (P31) を切り換えます。 ●切 ● VTR1 ● VTR2
サツエイランプ	撮影お知らせランプは、撮影中に点灯、リモコン受信時に点滅し ます。「切」にすると、撮影中にランプは点灯しません。
おしらせブザー	「切」にすると、撮影の開始 / 終了時などにブザーが鳴りません。
日時設定(P81)	年月日、時刻を合わせます。
ショキ設定	機能の組み合わせにより、選択できないメニューがあるときな どに、メニューをお買い上げ時の設定に戻します。

■「ブランクサーチ」について

- ●テープに未記録部分がない場合は、テープ終端で止まります。
- ●未記録部分を見つけたあと、そこから撮影を始めると、最後の部分からつなぎ撮りが始められます。
- ●途中でやめるには停止ボタンを押してください。

■「デモモード」について

● カセットおよびカードが入っていない状態で「デモモード」を「入」に設定すると、デモが始まります。何か操作をするとデモは中断しますが、約10分以上操作がない場合にも自動的に始まります。カセットまたはカードを入れるか、「デモモード」を「切」にすると停止します。通常は「切」にしてお使いください。

■「AV タンシ」(AV 端子)について

● 「AV 出力」にしてヘッドホンを使うと、右音声に「ブー」という音が聞こえます。 ヘッドホンを使うときは「AV 出力 / ヘッドホン」に設定してください。

■「おしらせブザー」(お知らせブザー) について

●記録の開始や終了などを音で確認できます。

「ピッ」 :撮影開始時や電源を「入」にすると鳴ります。

「ピピッ」 : 撮影の一時停止時に鳴ります。

「ピピッ、ピピッ…(連続4回)」

: カセットやカードが入っていなかったり、誤消去防止つまみが「SAVE」 側になっているカセットを入れたとき、つゆつき(P54)が起こったとき などに鳴ります。画面に出る文章表示(P100)の内容を確認してください。

■「ショキ設定」(初期設定)について

●初期設定が完了すると、「設定カンリョウ」と表示されます。

▶ テープ再生メニュー

*下記に記載のないメニューは、テープ撮影メニューの同名の項目を参照してください。

再生キノウ

メニュー項目	使用する目的(機能の説明)
アタマダシ (P70)	頭出しをするためのインデックス信号を切り換えます。
	● フォト・ フォトインデックス (P53)・ シーン・ シーンインデックス (P38)
12bit 音声	アフレコした音声と元の音声を切り換えます。
	● ステレオ 1:元の音声を再生します。● ステレオ 2:アフレコした音声を再生します。● ミックス :元の音声とアフレコした音声を同時に再生します。
音声キリカエ	再生する音声を切り換えます。
	●ステレオ: ステレオ音声(主音声と副音声)●L: 左チャンネルの音声(主音声)●R: 右チャンネルの音声(副音声)

AV 入出力設定

メニュー項目	使用する目的(機能の説明)
	AV 入出力 / ヘッドホン端子の入出力設定を切り換えます。
AV タンシ (P49、51、78)	● AV 入出力 : 外部機器から映像 / 音声コードやS 映像コードを使って入力する場合に 設定します。
	● AV 出力 / ヘッドホン : AV 出力とヘッドホン出力を自動で 切り換えます。
	● AV 出力 : 「AV 出力 / ヘッドホン」にしてテレビな どに映像・音声が正常に出力されないと きは、こちらを選んでください。
	アフレコする音声の入力方法を切り換えます。
アフレコ入力 (P77)	●マイク : マイクから音声を入力します。●ライン : 映像 / 音声コードで接続している外部機器から音声を入力します。
AD ヘンカン出力 (P78)	外部機器からアナログ入力した映像を、DV 端子をとおして、 接続されている他のデジタルビデオ機器にデジタル出力します。

■「AV タンシ」(AV 端子) について

● 「AV 出力」にしてヘッドホンを使うと、右音声に「ブー」という音が聞こえます。 ヘッドホンを使うときは「AV 出力 / ヘッドホン」に設定してください。

デジタル設定

メニュー項目	使用する目的(機能の説明)
エイゾウコウカ (P73)	再生時の特殊効果を切 / 入します。
	再生時の特殊効果を選びます。
コウカセンタク (P73)	●切 ●ワイプ * ●ミックス * ●ストロボ ●ネガポジ ●セピア ●モノトーン ●キセキ ●アート ●モザイク ●ミラー ●ストレッチ ●スリム
	※メニューを設定後、ワイヤレスリモコンで操作してください。
	(効果についてはテープ撮影メニューの「デジタルキノウ」 (P36) の項目をご覧ください)

カード設定

メニュー項目	使用する目的(機能の説明)
MPEG4 ガシツ	カードに記録する MPEG4 動画の画質を切り換えます。 ● スーパーファイン ● ファイン ● ノーマル ● エコノミー

■ 「MPEG4 ガシツ」 (MPEG4 画質) について

● MPEG4 動画の画像サイズは、「スーパーファイン」/「ファイン」時は「320 × 240」、「ノーマル」/「エコノミー」時は「176 × 144」に設定されています。

ヒョウジ設定

メニュー項目	使用する目的(機能の説明)
カメラデータ	撮影時の設定情報(シャッター速度、絞り / ゲイン値、白バランス設定など)を表示します。

■「カメラデータ」について

- ●「フルオート」設定時、カメラデータは「フルオート」と表示されます。
- ●設定情報がない場合、―――と表示されます。
- ●本機のカメラデータが入ったテープを他機で再生すると、正常に設定情報が表示されないことがあります。

カード記録メニュー

*下記に記載のないメニューは、テープ撮影またはテープ再生メニューの同名の項目を参照してください。

カメラキノウ

メニュー項目	使用する目的(機能の説明)
シャッターコウカ	フォトショット時に、シャッター音が出ます。

カード設定

メニュー項目	使用する目的(機能の説明)		
ガゾウサイズ	カードに記録する静止画のサイズを切り換えます。 ● 1760 × 1320 ● 640 × 480		
レンゾクサツエイ	静止画を一定間隔で連続して記録します。		
(P63)	●切 :連続記録できません。 ●入 :最大 10 枚まで、一度に連続して記録できます。		

カード静止画再生メニュー

*下記に記載のないメニューは、テープ撮影メニューの同名の項目を参照してください。

ファイル消去

メニュー項目	使用する目的(機能の説明)			
ファイルをえらん で消去(P74)	カードに記録されているファイルを選んで消去します。			
ファイルをすべて 消去(P74)	カードを再生しているモード(静止画または動画)のファイル をすべて消去します。			
タイトルをえらん で消去(P74)	カードに記録されているタイトルを選んで消去します。			

■ ファイルの消去について

●SDメモリーカードの場合、書き込み禁止スイッチが「LOCK」側になっていると「ファイル消去」メニューは選べません。

カードヘンシュウ

<u> 46</u>

メニュー項目	使用する目的(機能の説明)
ロック設定 (P74)	ファイルを誤消去防止します。
DPOF 設定 (P75)	ファイルごとにプリント枚数などの情報をカードに書き込みます。
フォーマット	カードをフォーマット(初期化)します。

■ カードのフォーマット(初期化)について

- 诵常、フォーマットする必要はありません。
- 何度カードを抜き差ししても、「ビデオカメラでフォーマットしてください」とメッセージが出る場合にフォーマットしてください。
- フォーマットするとカードに記録されているすべてのデータ (静止画、MPEG4動画、オリジナルタイトル、プリセットタイトルなど) は消去されますのでお気を付けください。大切なデータはパソコンなどに保存しておいてください。(P96)
- ●フォーマットは本機で行ってください。他機 (パソコンなど) でフォーマットすると、記録に時間がかかったり、使用できなくなる場合があります。
- SD メモリーカードの場合、書き込み禁止スイッチが「LOCK」側になっていると 「フォーマット」メニューは選べません。

プリント

メニュー項目	使用する目的(機能の説明)			
シングルプリント (P76)	画面に表示されている画像をプリントします。			
日付プリント (P76)	日付を入れてプリントします。			

23

カード動画再生メニュー


*下記に記載のないメニューは、テープ撮影またはカード静止画再生メニューの同名 の項目を参照してください。

ヒョウジ設定

メニュー項目	使用する目的(機能の説明)			
	MPEG4 動画の再生画面の大きさを選びます。			
再生サイズ ● ノーマル : 通常の大きさで再生します。 ● フルスクリーン : 画面いっぱいの大きさで再生し				

■「再生サイズ」について

- 「フルスクリーン」にすると、ファイルによってはモザイク状の画面になることがあります。
- ●「ノーマル」の場合、QCIF(176 × 144)以下のサイズの画像は約2倍で表示されます。QCIF(176 × 144)よりも大きいサイズの画像は等倍で表示されます。
- 「フルスクリーン」の場合、QCIF(176 × 144)以上のサイズの画像はフルスクリーンで表示されます。QCIF(176 × 144) 未満のサイズの画像は約 3.6 倍で表示されます。




本機で撮った映像を テレビ画面に再生



●本機に撮影済みの カセットを入れて おいてください。

映像/音声コード(付属)で 接続してください。


本機にコードをつなぐ



AV入出力端子へ

2

テレビにコードをつなぐ



3

本機の電源を入れ、

▶ テープ再生モードにする



テレビの 入力チャンネルを選ぶ



し ヒント

■ テレビに本機の映像・音声が出ないときは

- コードがグッと奥まで差し込んであるか確認してください。
- 接続している端子を確認してください。
- メニューで「AV タンシーを「AV 出力 / ヘッドホン」に設定していても、テ レビに映像が出ない場合は「AV出力」に設定してください。(P43)
- テレビの入力の設定(入力切換)を確認してください。 (詳しくはテレビ・ビデオの取扱説明書をお読みください) ・テレビの設定 → 例:チャンネルを「ビデオ 2」などにする (接続する端子によって変わります)

■ よりきれいな映像で見るには

● テレビにS映像入力端子があるときは、S映像コード(別売)も同時に接続 してください。







■ テレビ画面に機能表示などを表示する

● 液晶モニターやファインダーに表示されている情報(カウンター、モード表示) や年月日、時刻表示(P40)をテレビ画面に表示することができます。

> リモコンの 表示出力 ボタンを押す



●再度、表示出力ボタンを押すと、表示が消えます。

5

(本機を操作) 再生を始める






映像・音声が出ます


(本機を操作) 再生を終わる


















し ヒント

■ テレビに本機の映像・音声が出ないときは

- コードがグッと奥まで差し込んであるか確認してください。
- 接続している端子を確認してください。
- メニューで「AV タンシ」を「AV 出力 / ヘッドホン」に設定していても、テレビに映像が出ない場合は「AV 出力 | に設定してください。(P43)
- テレビ・ビデオの入力の設定(入力切換)を確認してください。 (詳しくはテレビ・ビデオの取扱説明書をお読みください)
 - ・テレビの設定 → 例:チャンネルを「ビデオ1」などにする (通常ビデオを見るチャンネル)
 - ・ビデオの設定 → 例:チャンネルを「L1」などにする (接続する端子によって変わります)

■ よりきれいに映像をコピーするには

● ビデオにS映像入力端子があるときは、S映像コード(別売)も同時に接続してください。



5

(本機を操作) 再生を始める







映像・音声が出ます

6

(ビデオを操作) 録画を始める

8



7

(本機を操作) 再生を終わる








(ビデオを操作) 録画を終わる



テープの映像をカードに記録する



気に入ったシーンを カードに記録

● 本機に撮影済みのカセット、 記録用のカードを入れてお いてください。

▶ テープ再生モードにして再生を始める









カードに静止画として 記録する

フォトショットボタンを押す



フォト ショット

カードに動画として 記録する

撮影開始 / 一時停止ボタンを押す





もう一度押して、記録を終わる

● 静止画に音声は記録されません。

● 他の機器 (パソコンなど) で フォーマットしたカードでは記 録できない場合があります。

カードの静止画をテープに記録する

静止画を記録するテープ位置を確認しておいてください。

準備:カード静止画再生モードにしておく。

- 1 記録する静止画を選ぶ
- 2 フォトショットボタンを押す



ショット /

- ●合わせておいたテープ位置から、約7秒間静止画が記録されます。
- 自動的にフォトインデックスが記録されますので、あとで頭出し(フォトサー チ) できます。(P70)

ショ ヒント

■ テープからカードへの画像の記録について

- カードに記録される静止画のサイズは、「640 × 480」になります。 (メガピクセル静止画記録ではありません)
- テープ映像を静止画再生しないでフォトショットすると、ぶれのある画像を 記録することがあります。
- ●S1信号(16:9)の映像は、「ワイド画像は記録できません」と表示され、 静止画は記録できません。
- MPEG4 動画の記録中にタイトルを表示することはできません。

■ カードからテープへの画像の記録について

- テープに記録される画像のサイズは、「720 × 480」になります。 (メガピクセル静止画記録ではありません)
- カードの静止画をテープに記録すると、画質が多少劣化することがあります。
- MPEG4 動画をテープに記録することはできません。

つゆつきについて

夏に冷蔵庫から出したビンなどに、しばらくすると水滴が付きます。この現象が「つゆつき」です。 つゆつきが本機のヘッド(テープが密着する部分)やカセット(テープ)に起こると、テープが はり付いてヘッドやテープを傷めたり、正常に記録できないことがあります。

つゆつきが起こる原因は

ります。

- ・寒い屋外(スキー場のゲレンデなど)から 示されます。(下図) 暖かい屋内に持ち込んだとき
- ・冷房の効いた車などから車外へ出したとき
- ・寒い部屋を急に暖房したとき
- ・エアコンなどの冷風が本機に直接当たって いたとき
- 夏の夕立のあと
- ・湯気がたち込めるなど湿度の高いところ(温 水プールなど)

つゆつきのトラブルを防ぐには

環境条件によっては、つゆつき表示が出な い場合があります。レンズや本体につゆが 付いているときは、ヘッドやテープにも つゆが付く場合がありますので、カセット カバーを開けないでください。

◆ 寒いところから暖かいところなどの温度 差の激しい場所へ持ち込むときは

例えばスキー場で撮影後、暖房の効いた部 屋に入るときは、カセットカバーを閉じた 状態でビニール袋などに本機を入れ、空気 を抜き、密封してください。約1時間その 状態で、移動先の室温になじませてからご 使用ください。

レンズがくもっているときの処置のしかた

電源スイッチを「切」にし、約 1 時間ほど そのままにしておいてください。周囲の温 度になじむとくもりが自然に取れます。

つゆつき表示が出た場合の処置

下記のように温度差、湿度差があると起て、ヘッドやテープにつゆつきが起こっているとき に電源を入れると、黄色または赤色で警告が表

> ファインダーや液晶モニターに下図の 警告文章が黄色または赤色で表示されます。

カセットが入っている場合

カセットが入っていない場合

▲ つゆつき・カセットを

▲ つゆつき・この表示が 消えるまでおまちください

- 黄色表示:ヘッドやテープにうっすらつゆが 付いている状態
- 赤色表示:ヘッドやテープに完全につゆつき が起こっている状態

以下の処置を行ってください。

① カセットが入っている場合は、カセット を取り出す

カセットカバーを開けてから、カセットホル ダーが開くまで約20秒かかりますが、故障で はありません。

② カセットカバーを閉じた状態で放置し、 その場所の環境になじませる

A 文章が黄色の場合

テープ撮影/再生モードは使えなくなります。 ただし、カセットが入っていないときは、カー ド記録およびカード静止画/動画再生モード は使えます。つゆつき表示が消えるまでのめ やすは約30分です。


® 文章が赤色の場合

電源ランプが約1分間点滅し、自動的に電源 が切れます。つゆつき表示が消えるまでのめ やすは約2~3時間です。

- ③ テープ撮影またはテープ再生モードにし て電源スイッチを入れ直し、つゆつき表 示が消えていれば、テープへの撮影や再 生が可能になります
- 特に温度が低い寒冷地では、つゆが凍結し、霜に なることがあります。このような場合、表示が消 えるまでにさらに時間がかかることがあります。

ヘッド汚れについて

- 撮影や再生時にビデオヘッド(テープが密着する部分)が汚れる と、正常な記録や再生ができなくなりますので、デジタルビデオ 用ヘッドクリーナーでヘッドをクリーニングしてください。
- デジタルビデオ用ヘッドクリーナーは、AY-DVMCL (別売) または VFK 1449S (別 売・サービスルート扱い)をお求めいただくことをおすすめします。
- ヘッドクリーナーをビデオカメラに入れ、テープ再生モードにして、約 10~20秒 をめやすに再生してください。(再生を停止しなかった場合は、約30秒後に自動的 に停止します)
- ●定期的にヘッドをクリーニングされることをおすすめします。
- ヘッドが汚れると、撮影時に「クリーニングテープをかけてくだ さい」と表示されます。また、再生時には以下のような症状が出 ます。
 - ・部分的にモザイク状のノイズが出たり、音声が途切れる
 - ・黒または青のモザイク状の横しまが出る
 - ・画面全体が青一色になり、映像や音声が出ない







■ ヘッドをクリーニングしても正常に再生できないときは

撮影時にヘッドが汚れていたために正常に記録できなかったと考えられます。 ヘッドをクリーニングしてからもう一度撮影して、正常に再生できれば、ヘッドはきれ いになっています。

大切な撮影時は、必ず事前にためし撮りをし、正常に記録・録音されていることを確か めてください。

- ヘッドをクリーニングしても再びヘッド汚れが発生した場合は、お使いのテープに起 因している可能性がありますので、別のカセットをおためしください。
- 再生時に一瞬映像や音声が途切れる場合がありますが、ビデオカメラの故障ではあり ません。(撮影や再生中、ヘッドに一瞬付いた小さなごみやほこりなどによるものと考 えられます)

海外で使う

●グレナダ

■撮ったものを海外で見るには

テレビに接続して見る場合、日本と同じテレビ方 式(NTSC)の映像/音声入力端子付テレビと接 続コードなどが必要です。




日本と同じ NTSC 方式を採用している国、地域				
●アメリカ合衆国	●コスタリカ	●ドミニカ共和国	●ベトナム(一部地域	
●アンチグア・バーブーダ	●コロンビア	●ドミニカ国	●ベネズエラ	
●イエメン(一部地域)	●ジャマイカ	●トリニダード・トバゴ	●ベリーズ	
●英領バーミューダ諸島	●スリナム	●ニカラグア	●ペルー	
●エクアドル	●セントクリストファー・	●ハイチ	●ボリビア	
●エルサルバドル	ネイビス	●パナマ	●ホンジュラス	
●ガイアナ	●セントビンセント・	●バンハマ	●マーシャル諸島	
●カナダ	グレナディーン諸島	●バルバドス	●マリアナ諸島	
●キューバ	●セントルシア	●フィジー	●ミクロネシア連邦	
●グァテマラ	●大韓民国	●フィリピン	●ミャンマー	
●グァム島	●台湾	●プエルトリコ	●メキシコ	

■ AC アダプターを海外で使用するには

●チリ

AC アダプターは、自動で全世界の電源電圧(100 V、120 V、220 V、240 V)、電 源周波数(50 Hz、60 Hz)に切り換わるように設計されています。ただし、国、地域、 滞在先によって電源コンセントの形状は異なります。海外旅行をされる場合は、右ペー ジの表を参考に電源コンセントの形状を確かめ、その国、地域、滞在先に合ったプラグ を準備してください。変換プラグは、お買い上げの販売店にご相談のうえ、お求めくだ さい。充電のしかたは、国内と同じです。

●米領サモア



本機の保証書は、日本国内のみ有 効です。万一、海外で故障した場 合の現地でのアフターサービスに ついてはご容赦ください。

で使用にならないときは変換 プラグをACコンセントから 外してください。

AC アダプターは、全世界の電源電圧(100 V、120 V、220 V、240 V)、電源周波数 (50 Hz、60 Hz) でご使用いただけるように設計しております。 市販の変圧器などを使用すると、故障する恐れがあります。

■ 主な国、地域の代表的な雷源コンセントのタイプ

北米							
アメリカ合衆国	Α	カナダ	Α				
	ヨーロッパ・旧ソ連地域						
アイスランド	С	アイルランド	С	イギリス	B.BF	イタリア	С
ウクライナ	С	オーストリア	С	オランダ	С	カザフスタン	С
ギリシャ	С	スイス	B.C	スウェーデン	С	スペイン	A.C
デンマーク	ļС	ドイツ	ļС	ノルウェー	С	ハンガリー	С
フィンランド	С	フランス	С	ベラルーシ	С	ベルギー	С
ポーランド	B.C	ポルトガル	B.C	ルーマニア	С	ロシア	С
			アミ	ブア			
インド	B.C	インドネシア	B.C	シンガポール	B.BF	スリランカ	В
タイ	A.BF.C	大韓民国	A.B.C	台湾	А	中華人民共和国	A.B.BF.C.S
ネパール	C	パキスタン	B.C	バングラデシュ	С	フィリピン	A.C.S
ベトナム	A.C	香港特別行政区	B.BF	マカオ特別行政区	B.C	マレーシア	B.BF.C
モルジブ	В	モンゴル	С				
			オセ	アニア			
オーストラリア	¦ S	グァム島	A	タヒチ	С	トンガ	S
ニュージーランド	S	フィジー	S				
			中国	南米			
アルゼンチン	BF.C.S	コロンビア	Α	ジャマイカ	А	チリ	B.C
ハイチ	A	パナマ	A	バハマ	А	プエルトリコ	Α
ブラジル	A.C	ベネズエラ	Α	ペルー	A.C	メキシコ	Α
			中	東			
イスラエル	С	イラン	С	クウェート	B.C	ヨルダン	B.BF
	アフリカ						
アルジェリア	A.B.BF	エジプト	B.BF.C	カナリア諸島	С	ギニア	С
ケニア	B.C	ザンビア	B.BF	タンザニア	B.BF	南アフリカ共和国	B.C

タイプ	А	В	BF	С	S
形状		•			
プ変 ラ グ 換	不要です				

56

充電時間と撮影可能時間

カードへの記録枚数・時間

充電時間と撮影可能時間について

(2004年1月現在)

下表は常温(温度 25℃/湿度 60%)での時間です。高温、低温時は充電時間が長くなりますので、めやすにしてください。

間欠撮影可能時間とは、撮影、停止などを繰り返したときにテープに記録できる時間です。実際にはこれより短くなることがあります。

バッテリー品番	電圧 / 容量	充電時間	連続撮影可能時間	間欠撮影可能時間
付属のバッテリー / VW-VBD140(別売)	7.2 V/ 1360 mAh	約 2 時間 45 分	約2時間30分 (約2時間10分)	
VW-VBD210 (別売)	7.2 V/ 2040 mAh	約3時間55分		約1時間55分 (約1時間40分)
VW-VBD7 (別売)	7.2 V/ 5500 mAh	約11時間20分	約10時間5分(約9時間)	約5時間5分 (約4時間30分)
VW-VBD070 (別売)	7.2 V/ 680 mAh	約1時間30分	約1時間15分 (約1時間5分)	約 40 分 (約 35 分)

ファインダー使用時 [()内は液晶モニター使用時]

- ●以下のような場合は、撮影可能時間が短くなります。
- OLux カラーナイトビュー (P62) や対面撮影 (P41) 時、または「EVF 入 / オート」 (P41) を「入」に設定してファインダーと液晶モニターを同時に使用しているとき
- POWER LCD ボタンを押して液晶モニターの画面を明るくして使用しているとき
- ホットシュー対応のアクセサリー(ステレオズームマイクロホン、ビデオ DC ライトなど)を使用しているとき
- 長時間(連続撮影:2時間以上、間欠撮影:1時間以上)撮影する場合は、付属のバッテリー、VW-VBD140、VW-VBD210またはVW-VBD7のご使用をおすすめします。
- 使用後や充電後はバッテリーが温かくなります。また使用中はビデオカメラ本体も 温かくなりますが異常ではありません。
- バッテリーの残量が少なくなるにつれ、 → → → → → → → → → こ → と表示が変わります。容量がなくなると、 下 → (□ →) が点滅します。

記録枚数・時間

- 静止画、MPEG4 動画混在時は、記録枚数、記録時間は変動します。
- 付属の SD メモリーカード(8 MB)にはプリセットタイトルが入っていますので、 記録枚数・記録時間は少なくなります。

■ 静止画の画質と記録枚数 [SD メモリーカード使用時]

画像サイズ	1760 × 1320			
画質	ファイン	ノーマル	エコノミー	
8 MB	約4枚	約7枚	約11枚	
16 MB	約10枚	約 18 枚	約 26 枚	
32 MB	約 25 枚	約41枚	約 58 枚	
64 MB	約 53 枚	約 88 枚	約 121 枚	
128 MB	約111枚	約 180 枚	約 248 枚	
256 MB	約 223 枚	約 362 枚	約 496 枚	
512 MB	約 452 枚	約 732 枚	約 1003 枚	

画像サイズ	640 × 480			
画質	ファイン	ノーマル	エコノミー	
8 MB	約 45 枚	約 95 枚	約 190 枚	
16 MB	約 100 枚	約 200 枚	約 400 枚	
32 MB	約 220 枚	約 440 枚	約 880 枚	
64 MB	約 440 枚	約 880 枚	約 1760 枚	
128 MB	約 880 枚	約 1760 枚	約 3520 枚	
256 MB	約 1760 枚	約 3520 枚	約 7040 枚	
512 MB	約 3520 枚	約 7040 枚	約 14080 枚	

●「ファイン」、「ノーマル」、「エコノミー」が混在している場合や撮影される被写体によっては、静止画の記録枚数は変動します。

■ MPEG4 動画の画質と記録時間 [SD メモリーカード使用時]

画像サイズ	320 × 240(QVGA)		176 × 1	44(QCIF)
画質	スーパーファイン	ファイン	ノーマル	エコノミー
8 MB	約1分	約2分	約3分	約8分
16 MB	約2分	約4分	約8分	約 18分
32 MB	約4分	約10分	約17分	約37分
64 MB	約8分	約 20 分	約 35 分	約 1 時間 15 分
128 MB	約17分	約 42 分	約1時間10分	*約2時間30分
256 MB	約 35 分	約 1 時間 25 分	*約2時間20分	*約 5 時間
512 MB	約1時間10分	*約2時間50分	*約4時間40分	*約10時間10分

- ※ 一度に連続して記録できるのは約2時間です。
- ●「スーパーファイン」、「ファイン」、「ノーマル」、「エコノミー」が混在している場合 や撮影される被写体によっては、MPEG4動画の記録時間は変動します。
- ●メールに添付する容量としては、1MB(記録時間:「スーパーファイン」で約8秒、「ファイン」で約15秒、「ノーマル」で約20秒、「エコノミー」で約1分)以内をおすすめします。
- マルチメディアカードは「スーパーファイン」で記録できません。

素早く撮影を始める

(1.7 秒クイックスタート)

電源を入れてから約1.7秒で、撮影の待機状態になります。

準備: カセットを入れてテープ撮影モード、またはカードを入れてカード記録

モードにしておく。

クイックスタートモードにする







● クイックスタートボタンが点灯します。(もう一度押すと消灯し、解除されます)

2 電源を「切」にする





青いボタンを 押しながら回す

● クイックスタートの待機状態になります。

3 電源を「入」にする





青いボタンを 押しながら回す

● 約 1.7 秒で撮影の一時停止状態に なります。

■ 待機状態でクイックスタートを解除 するには

クイックスタートボタンを 2 秒以上押す (ボタンが消灯して解除されます)

● 待機状態が約30分以上続くと、ボタンが消灯して完全に電源が切れます。

映像を大きく または広く (広角に) する

準備: テープ撮影モードまたは カード記録モードにしておく。

ブームする





ズームレバー を動かす

T側 : 大きく撮る (ズームイン) W側 : 広く (広角に) 撮る (ズーハアウト)



● ズーム倍率 10 倍以上はデジタル ズームになります。(P34)

画面に映る映像を静止させる

フラッシュ撮影時など静止画を記録するときは、一度静止画にして画面を確認してから、フォトショットボタンを押すことをおすすめします。

準備:テープ撮影モードまたは カード記録モードにしておく。

1 映像を静止させる







■ 元に戻すには

もう一度、静止画ボタンを押す

映像と音声を 徐々に現す / 消す (フェード)

準備:テープ撮影モードまたは カード記録モードにしておく。

■ 徐々に消しながら撮る (フェードアウト撮影)





押し続ける



● ボタンを押し続けると、映像が少しずつ消えていきます。

■ 徐々に現しながら撮る (フェードイン撮影)





押し続けた あと指を離す



●ボタンから指を離すと、映像が少しずつ現れます。

肌の色をソフトに見せ、 よりきれいに映す(美肌モード)

人物の胸から上を大きく撮ると、より 効果的です。

準備: テープ撮影モードまたは カード記録モードにしておく。

1 美肌モードにする







■ 元に戻すには

もう一度、美肌ボタンを押す

撮りたいものにだけピントを 合わせて、クローズアップする (テレマクロ機能)

約40 cm まで近づいて記録できます。

準備:テープ撮影モードまたは カード記録モードにしておく。

プロセードにする







● ズーム倍率が 10 倍以下のときは 自動的に 10 倍になります。

■ 元に戻すには

もう一度、テレマクロボタンを押す

_80

応用操作編

暗い場所で撮る

(カラーナイトビュー)

暗い場所でも、カラーで明るく浮かび 上がらせて撮影できます。 三脚に取り付けて使うとぶれの少ない 映像が撮れます。

準備:テープ撮影モードにしておく。

- 暗い場所をカラーで明るく撮る (カラーナイトビュー)
- 1 カラーナイトビューモードにする







- ●押すごとにモードが切り換わります。 「切」→「カラーナイトビュー」→ 「OLUX ナイトビュー」
- フォーカスはマニュアルになりま す。
- 直っ暗な場所をライトパネルの 明かりで撮る (OLux カラーナイトビュー)
- 1 OLux カラーナイトビューモード にする





2回押す

🔁 ライトパネルを点灯させる



液晶モニターを 反転させる

- 液晶モニターを反転させるとライ トパネルが白く光ります。
- ●ファインダーで映像を見ながら撮 影してください。
- 真っ暗な場所でも約 1.2 m まで撮 影できます。

逆光で人物などが 暗くなるのを防ぐ(逆光補正)

被写体に後ろ側から光が当たり、暗く映るときにお使いください。

準備:テープ撮影モードまたは カード記録モードにしておく。

逆光を補正する









- ●補正が終わると、緑色(点滅)か ら白色(点灯)に変わり、画面の 映像が明るくなります。
- 元に戻すには

もう一度、逆光補正ボタンを押す

フラッシュを使う

暗い場所での静止画記録時にお使いく ださい。

準備:テープ撮影モードまたは カード記録モードにしておく。

メニュー操作する(P32)

「カメラキノウー→ 「フラッシュ | → 「入 | または 「オート |

2 フラッシュを上げる







3 発光させる



ショット





● フラッシュが発光し、静止画が記 録されます。

または







- ●フラッシュが発光し、映像が静止 します。(もう一度押すと静止画は 解除されます) フォトショットボ タンを押して記録してください。
- フラッシュを使わないときは

フラッシュを「カチッ」と音がするま で指で押して下げておく

静止画を連続記録する (連写カードショット)

静止画を一定間隔で連続して記録しま

準備:カード記録モードにしておく。

メニュー操作する(P32)

「カード設定」→ 「ガゾウサイズ | → 「640 × 480 |

メニュー操作する(P32)

「カード設定」→ 「レンゾクサツエイ | → 「入 |

3 連続記録する



ショット



続ける

- 「PICTURE | が赤く点灯して、静止 画がカードに記録されます。
- 連続記録を途中でやめるには

フォトショットボタンから指を離す

■「レンゾクサツエイ」の速度について

約0.5 秒間隔で最大10枚連続して記 録します。

(マニュアルでシャッター速度を 1/30 に設定しているときは約 0.7 秒 間隔になります。1/4、1/8、1/15 に設定すると連続記録はできません)

自分も入って撮る

(セルフタイマー)

タイマーを使ってカードに静止画を記録できます。

準備: テープ撮影モードまたは カード記録モードにしておく。

メニュー操作する (P32)

「カメラキノウ」→ 「セルフタイマー」→「入し

2 タイマーをスタートさせる



フォト ショット /





- ●「◇」表示と撮影お知らせランプが 10 秒間点滅したあと記録されま す。記録後、セルフタイマーは解 除されます。
- タイマーを途中で止めるには

メニューボタンを押す

特殊効果を使う (デジタル機能/効果)

いろいろな効果を入れて撮影できます。

準備: テープ撮影モードにしておく。

メニュー操作する (P32)

「デジタル設定」→ 「デジタルキノウ」または 「デジタルコウカ」→ 希望の機能 / 効果(P36 参照)

■ 元に戻すには

「デジタルキノウ」または 「デジタルコウカ」を「切」にする

効果を入れて場面をつなぐ (ワイプ/ミックス)

前の場面から次の画面に移り変わるときに使用する効果です。

準備:テープ撮影モードにしておく。

メニュー操作する (P32)

「デジタル設定」→ 「デジタルキノウ」→ 「ワイプ」または「ミックス」

2 撮影する







🔁 撮影を一時停止する







- ●最後の場面がメモリーされ、「ワイプ」や「ミックス」の表示が白黒 反転します。
- **4** もう一度撮影する











●最後の場面から新しい場面へ「ワイプ」または「ミックス」の効果で変わります。

複数の画像を組み合わせる(マルチモード撮影)

1画面に9枚の静止画を取り込みます。

準備:テープ撮影モードにしておく。

メニュー操作する(P32)

「デジタル設定」→ 「デジタルキノウ」→「マルチ」

メニュー操作する(P32)

「デジタル設定」→ 「マルチモード」→ 「ストロボ」または「マニュアル」

3 マルチ画面にする







■ マルチモードについて

ストロボマルチモード

9つの画面を自動で連続して取り込みます。

マニュアルマルチモード

マルチ / 子画面ボタンを押すごとに 1つずつ、9つの画面を手動ご選んで取り込みます。

■ マルチ画面を消去するには

取り込み終了後、マルチ / 子画面ボタンをポンと押す

■ 一度消去したマルチ画面を再表示するには

マルチ / 子画面ボタンを 1 秒以上押す

子画面を入れる

(子画面機能)

画面の中に子画面(小さな静止画)を 表示することができます。

準備:テープ撮影モードにしておく。

1 メニュー操作する (P32)

「デジタル設定」→ 「デジタルキノウ| →「コガメン|

2 子画面を入れる









■ 子画面を消去するには

マルチ / 子画面ボタンを押す

応用操作編

いろいろな場面で撮る (AE 設定)

撮りたい場面に合わせて、自動で シャッター速度や絞りを調整します。

準備:テープ撮影モードまたは カード記録モードにしておく。

「マニュアル」にする







2 メニュー操作する(P32)

「カメラキノウ | → 「AF 設定 I → 希望の設定 (P34 参照)

■ 元に戻すには

「カメラキノウ」メニューで「AE 設定」 を「切」にする、または切換えスイッ チを「フルオート」にする

自然な色合いにする (白バランス設定)

光源などによって、色合いが自然でな いときに、手動で設定してください。

準備:テープ撮影モードまたは カード記録モードにしておく。

「マニュアル」にする







🔁 白バランス表示を出す









合いランスのモード(P91)を選ぶ







■ 手動で白バランスの設定をする場合

手順3でセットモード(2型)を選び、 画面いっぱいに白い被写体を映しなが ら、「┗┛ | 表示が点滅から点灯に変わ るまで設定ボタンを押し続ける

■ 元に戻すには

十字キーの左右を押して「AWB」を 選ぶ、または切換えスイッチを「フル オート! にする

シャッター速度/明るさ (絞り・ゲイン) を調整する

撮りたい場面に合わせて、シャッター 速度や絞りを調整します。

準備:テープ撮影モードまたは カード記録モードにしておく。

「マニュアル」にする







🔁 シャッター速度表示または絞り・ ゲイン値表示を出す





設定ボタン を数回押す



- ●設定ボタンを押すごとに、調整で きる項目が切り換わります。
- **3** シャッター速度または絞り・ ゲイン値を設定する







■ 元に戻すには

切換えスイッチを「フルオート」にす

手動でピントを合わせる

(マニュアルフォーカス設定)

自動でピントが合いにくいときに調整 してください。

準備:テープ撮影モードまたは カード記録モードにしておく。

「マニュアル」にする







右へ

動かす

プライン・ファイン にする



フルオート マニュアル **■ ■** フォーカス



- 「MF」表示が出ます。
- 3 ピントを合わせる



リングを 回して調整

●広角でピントを合わせると、拡大 したときにピントが合っていない ことがあります。







拡大して 合わせると・・・

広角にしても ピントはピッタリ!

■ 元に戻すには

切換えスイッチをもう一度「フォーカ スーの位置まで右に動かす、または「フ ルオート| にする

タイトルを入れる(タイトルイン)

付属のカードに入っている楽しいプリセッ トタイトルや、自分で作ったオリジナルタ イトルを画面に表示することができま

準備: テープ撮影、テープ再生、カード記 録、カード静止画再生のいずれかの モードにしておく。

1 メニュー操作する(P32)

「デジタル設定 | → 「タイトルイン | → 「入 |



リモコンのタイトルインボタンを 押しても表示できます。

🔁 マルチ画面にする









3 タイトルを選ぶ





選択し、設定

テープ撮影/カード記録モードでは、 タイトルインした映像を記録できま す。テープ再生/カード静止画再生 モード時は、テープ映像やカードの静 止画にタイトルを入れて楽しめます。

■ 表示したタイトルを消すには

「タイトルイン」を「切」にする、または リモコンのタイトルインボタンを押す。

タイトルを作る

タイトルを作り、カードに記録できま す。

準備:テープ撮影、テープ再生、カード記 録のいずれかのモードにしておく。

タイトルにするものを用意する

手書きのタイトル

原色のタイトル



字で書きます。



タイトルに するもの

タイトルと背景の組み合わせ







タイトルに すると...

黒っぽい部分が 抜けます。

- ●タイトルにするものが白っぽい場 合は黒い背景を用意し、黒っぽい 場合は白い背景を用意する。
- テープ再生モードでは、タイトル にしたい場面で静止画再生する。

2 メニュー操作する(P32)

「カード設定 → 「タイトル作成 | → 「する |

3 用意したものを画面に映す



フォト ショット



押す

なおちゃんの はっぴょうかい

画像が静止します。 (再生モードのときは、静止画再生 している画像になります)

4 「抜き具合」を選び、調整する










この部分がきれいになるように調 整します。

5「色センタク」を選び、色を決める





左右で選択し 設定ボタンを 押す




右(▶▶)を押すごとに、図の順番 で色が変わります。



白っぽい部分(文字など のまわり)が抜ける

「記録」を選んで保存する




68

音量を調整する

再生時のスピーカー音量(ヘッドホン使用時はヘッドホン音量)を調整します。

準備:テープ再生モードまたは カード動画再生モードにしておく。

音量を変える



T 側 : 音量を上げる W 側 : 音量を下げる

音量[-]||||----[+]

(「■」表示が増える ほど音量は大きくな ります)

- ■調整が終わると、音量表示は消えます。
- テープ再生時に聞きたい音声が聞こえないときは、「12bit 音声」(P43)の設定を確認してください。

撮った作品を頭出しする (フォトサーチ/シーンサーチ)

撮影時に記録されたインデックス信号 をもとにテープを頭出しします。

準備: テープ再生モードにしておく。 (ワイヤレスリモコンでのみ操作できます)

メニュー操作する (P32)

「再生キノウ」→ 「アタマダシ」→ 「フォト」(フォトサーチ) または 「シーン」(シーンサーチ)

2 頭出しをする



■ フォトサーチ / シーンサーチについて フォトサーチ

● 前後にあるフォトインデックス (P53) が入った画像を頭出しして 約4秒間再生し、そのまま静止画再 生します。(約5分以上静止画再生 が続くと、ヘッドの摩耗を防ぐため に停止します)

シーンサーチ

- 1 回頭出しボタンを押すと、「S1」 と表示され、前後にあるシーンイン デックス(P38)が入った場面を頭 出しし、再生を始めます。
- ●動作開始後、ボタンを押すごとに「S2」、「S3」と表示され、2場面目 以降(前後9場面目まで)の頭出し をすることができます。

■ 頭出しを途中でやめるには

停止ボタンを押す

スローモーションで再生する(スロー再生)

SP モード記録時、約 1/5 の速度で再生 LP モード記録時、約 1/3 の速度で再生

準備: テープ再生モードにしてテープを再生しておく。

(ワイヤレスリモコンでのみ操作できます)

■ スロー / 逆スロー再生する







■ 通常の再生に戻すには

再生ボタンを押す

静止画再生 /1 コマずつ 再生する (コマ送り再生)

静止画状態の再生ができます。また、 静止画を 1 コマずつ再生できます。

準備: テープ再生モードにしてテープを再生しておく。

1 静止画再生する





2 コマ送り再生する







●静止画再生中に本体のズームレバーをT側(正方向)またはw側(逆方向)にポンと押しても、コマ送り再生できます。また、レバーを押し続けると連続コマ送り再生できます。

■ 通常の再生に戻すには

再生ボタンを押す

7/0

再生の速度を変える (可変速サーチ)

速度を変えて、再生/逆再生します。

準備: テープ再生モードにしてテープを再生しておく。


可変速にする





● 再生中に本体の再生ボタンを押して も可変速になります。

2 再生の速度を変える



速度は再生/逆再生ともに 1/5 (SP)、1/3 (LP)、2、5、10、 20 倍速があります。

◆本体のズームレバーでも速度を変えられます。

■ 通常の再生に戻すには

ワイヤレスリモコンの可変速サーチボタン、または本体の再生ボタンを押す

再生画面を大きくする (再生ズーム)

テープ再生中に再生画面を拡大して表 示することができます。

準備: テープ再生モードにしてテープを再生しておく。


画面を拡大する






映像の中央が約2倍に拡大されます。

2 拡大の倍率を調整する



押している間、最大 10 倍まで拡大されます。

3 拡大した画像を移動させる



押している間、上下左右に移動できます。

■ 元に戻すには

再生ズーム中に再生ズームボタンを押す

映像効果を入れて再生する

撮影した映像に特殊効果を入れて再生 します。

準備: テープ再生モードにしておく。

1 希望の効果を選ぶ



押すごとに効果が変わります。

<効果の種類>

ワイプ、ミックス、ストロボ、ネガポジ、 セピア、モノトーン、キセキ、アート、 モザイク、ミラー、ストレッチ、スリム (実際の効果は 36 ページをご参照く ださい)

■ 効果を一時解除するには

切/入ボタンを押す 画面の映像効果表示が点滅します。 (ワイプ、ミックス設定時は除く)

■ 効果を解除するには

選択ボタンを繰り返し押して、画面上 の映像効果表示を消す

再生映像の変わり目に効果を 入れる (ワイプ/ミックス)

メモリーした映像から、効果を入れながら場面を切り換えます。

準備: テープ再生モードにしておく。 (ワイヤレスリモコンでのみ操作できます)

【 「ワイプ」または「ミックス」を選ぶ



2 再生映像からメモリーしたい場面 を決める





3 メモリー画像に場面をつなげる





ファイルを誤消去防止する (ロック設定)

準備: カード静止画再生モードまたは カード動画再生モードにしておく。 (タイトルはロック設定できません)

メニュー操作する(P32)

「カードヘンシュウ」→ 「ロック設定 | → 「する |

2 ファイルを選ぶ





十字キーの 上下左右で 選び、設定 ボタンを押す



「〜」表示が出てファイルがロックされます。もう一度設定ボタンを押すと、ロックは解除されます。

■ 設定を終了するには

メニューボタンを押す

- ●ロックされているファイルは消去できません。ロック設定を解除してください。
- ●一度消去したファイルは元に戻りません。

ファイルを消去する

準備: カード静止画再生モードまたはカード動画再生モードにしておく。 (タイトルを消去するには、カード静止画再生モードにしてください)

メニュー操作する (P32)

「ファイル消去」→ 「ファイルをえらんで消去」または 「タイトルをえらんで消去」→「する」

2 消去するファイルを選ぶ





十字キーの 上下左右で 選び、設定 ボタンを押す



● 同じ画面の複数のファイルを選択 して消去することもできます。

3 消去する







確認のメッセージが出たら「ハイ」を選んで設定ボタンを押す。 やめるときは「イイエ」を選ぶ。

■ ファイルをすべて消去する場合

手順 1 で「ファイルをすべて消去」を「する」にし、確認のメッセージで「ハイ」を選び、設定ボタンを押す(カード静止画再生モード時は、カードにある静止画のファイルだけを、カード動画再生モード時は、動画のファイルだけをすべて消去します)

カード内にファイルが多数ある場合、消去に数分かかることがあります。

プリント情報をカードに 書き込む (DPOF 設定)

プリントしたい画像、プリント枚数な どの情報(DPOF データ)をカードに 書き込むことができます。

準備:カード静止画再生モードにしておく。

メニュー操作する(P32)

「カードヘンシュウ」→ 「DPOF 設定 | → 「する |

2「えらんで設定」を選ぶ





設定ボタン を押す



3 プリントする画像を選ぶ





十字キーの 上下左右で 選び、設定 ボタンを押す



枚数表示が出ます。

4 プリントする枚数を選ぶ





十字キーの 左右で選び、 設定ボタンを 押す



1 枚以上に設定した画像に「○」 表示が出ます。

● 0 から 99 枚まで選べます。 (PictBridge (P76) でプリントす る枚数ではありません)

■ 設定を終了するには

手順 3、4 を繰り返したあと、メニューボタンを押す

■ すべての画像をプリントしないよう に設定するには

手順2で「すべて0枚に設定」にする

■ DPOF 設定の内容を確認するには

手順2で「設定のカクニン」にする。

- 1 枚以上に設定している画像が枚数 表示とともに順番に再生され、その あと、通常の再生に戻ります
- DPOF 設定の確認を途中でやめる には

停止ボタンを押す

74 月五に数力がかることがあります。 76

応用操作編

プリンターに直接つないで プリントする (PictBridge)

PictBridge に対応したプリンターが必要です。(プリンターの説明書もお読みください)

準備: カードを入れて、カード静止画再生 モードにしておく。

■ USB 接続ケーブル(付属)でプリンターと接続する



PRINT -

・本機の画面に「PRINT」が 表示されます

反転表示:プリント可能 点滅:プリンターの認識中

- ●本機にカードが入っていないときは、 「PRINT」は表示されません。(プリントできません)
- 「PRINT」が点滅し続ける(約1 分以上)場合は、本機とプリンター の接続が正しくありません。ケー ブルを接続し直すか、プリンター を確認してください。
- 電源は AC アダプターを使うこと をおすすめします。

2 プリントする画像を再生する

●画像をマルチ画面で表示している ときはプリントできません。

(日付を入れてプリントする場合)

3 メニュー操作する (P32)

「プリント」→ 「日付プリント」→「入」

● プリンターが日付印刷に対応して いないときは設定できません。 4 メニュー操作する (P32)

「プリント」→ 「シングルプリント

5 用紙のサイズを選ぶ





十字キーの 上下で選び 設定ボタンを 押す

「ヒョウジュン設定」:

プリンターに設定されているサイズ

 「L」
 : L 版サイズ

 「2L」
 : 2L 版サイズ

 「ハガキ」
 : はがきサイズ

 「A4」
 : A4 サイズ

● プリンターが対応していないサイズには設定できません。

5 プリントする枚数を選ぶ





十字キーの 左右で選ぶ

● 最大で 9 枚まで設定できます。

7 プリントする





設定ボタン を押す

- 印刷中は以下の操作をしないでく ださい。正しくプリントされません。
 - ·USB 接続ケーブルを抜く
 - ・カードを取り出す
 - モードダイヤルを回す

■ プリントを途中でやめるには

停止ボタンを押す

撮ったあとに別の音声を入れる (アフレコ)

テープに撮った映像にあとから BGM や ナレーションを入れることができます。

準備: テープ再生モードにしておく。 (外部入力またはマイク入力する場合 は、「AV 入出力設定」メニューの「AV タンシ」を「AV 入出力」に設定して、 入力する機器を接続しておく)

■ マイク端子を使ったアフレコ (マイク入力) の場合



フリースタイル リモコンや外部 マイクなど





「AV 入出力設定」→ 「アフレコ入力」→「マイク」

■ 外部機器(オーディオ機器ど)を 使ったアフレコ(外部入力)の場合



AV入出力 ヘッドホン





差し込む

** 映像/音声コード (付属) 赤:右音声 白: 左音声

「AV 入出力設定」→ 「アフレコ入力」→「ライン」





2 アフレコの準備状態にする





3 録音を始める





マイクに向かって音声を入れる。 または、接続している機器を再生 する。

4 録音を終わる



■ アフレコ録音する前に

- 撮影時のオリジナルの音声も残したい場合は「キロク設定」メニューの「音声キロク」を「12bit」にして撮影してください。(「16bit」設定時は、アフレコ録音後、撮影時の音声は消えます)
- ●「キロク設定」メニューの「キロクモード」を「SP」にして撮影してください。(「LP」 モードで撮影した部分にはアフレコできません)

■ アフレコした音声を聞くには

「再生キノウ」メニューの「12bit 音声」の設定によって、アフレコ音声と元の音声を切り換えることができます。

ステレオ 1: 元の音声を再生します。 ステレオ 2: アフレコ音声を再生します。 ミックス : 元の音声とアフレコ音声


を同時に再生します。

外部機器 (ビデオ機器やテレビ) の内容を記録する

S-VHS(VHS) カセットの内容を DV カセットやカードにダビングしたり、 テレビ番組を録画することができます。

準備: テープ再生モードにしておく。

1 外部機器と接続する



「グッ」と奥まで差し込む

→ S映像出力

S映像コード(別売) 端子へ

メニュー操作する (P32)

「AV 入出力設定」→ 「AV タンシー→「AV 入出力」

<mark>3</mark> 電源を入れ、再生する (外部機器)

4 録画する(本機)

テープに録画



または



録画ボタンを 押しながら、 再生ボタンを押す

●停止ボタンを押して、記録を終わる。





カードに記録

●静止画を記録



フォト ショット



● MPEG4 動画を記録








もう一度押して、記録を終わります。

5 再生を終わる(外部機器)

■ AD (アナログ / デジタル) 変換に ついて

「AV 入出力設定」メニューの「AD へンカン出力」を「入」に設定すると、外部機器からアナログ入力した映像を、DV 端子をとおして接続されている他のデジタルビデオ機器にデジタル出力することができます。



- A D (アナログ / デジタル)変換時に、 外部機器で一時停止または早送り / 巻戻し再生をすると、映像が乱れた り映らなくなることがあります。
- 通常は「AD ヘンカン出力」を「切」に しておいてください。「入」に設定して いると、映像が乱れることがあります。

デジタルビデオ機器とつないで使う(デジタルダビング)

DV 端子 (IEEE 1394 端子) を持ったデジタルビデオ機器と DV ケーブル VW-CD1(別売) でつなぐと、デジタル信号による高画質なダビングができます。

準備: テープ再生モードにしておく。 (再生機: 録画機どちらも)


接続する



「グッ」と奥まで 差し込む DV端子に 接続してください。

2 再生する (再生機)

3 録画する (録画機)



撮影チェック ボタンを押しな がら、逆光補正 ボタンを押す

または



録画ボタンを 押しながら、 再生ボタンを押す

4 録画を終わる(録画機)



5 再生を終わる(再生機)

パソコンにつないで WEB カメラとして使う

USB接続ケーブル(付属)を使って本機とパソコンをつなぐと、インターネット回線をとおしてテレビ電話のようなコミュニケーションが楽しめます。

接続、インストールなどの説明は、パ ソコン接続編取扱説明書(別冊)をお 読みください。

● WEB カメラは Windows XP SP1 以降をお使いの場合のみ使えます。

準備:テープ撮影モードまたは テープ再生モードにしておく。

パソコンに映像を映す

メニュー操作する (P32)

「カメラキノウ」(テープ撮影モード) または「再生キノウ」(テープ再生モー ド)→「USB キノウ」→「WEB カメラ」



Windows Messenger の画面に 本機の映像が映ります。

- Windows Messenger 5.0 以降 以外の環境でのご使用については 動作保障いたしません。
- テープ再生モードで使うとテープ の再生映像を相手に送ることができます。
- WEB カメラとして使用している場合、テープやカードに記録することや、タイトルを表示させることはできません。

■ WEB カメラ機能を解除する

Windows Messenger を終了して、 USB 接続ケーブルを抜く

パソコンを使って静止画を編集する

CD-ROM(付属)内のソフトウェアを使って、本機のテープ映像やカード画像をパソコンで扱うことができます。

接続、インストールなどの説明は、パソコン接続編取扱説明書(別冊)をお読みください。

SD Viewer 1.6J-SE(ビューワーソフト)



PC 接続 モードにする



カードの画像が一覧(サムネイル)表示されるので、内容が一目で確認できます。画像の整理や検索、DPOF設定などに便利です。

DV STUDIO 3.3J-SE (静止画取り込みソフト)

準備: テープ撮影モードまたは テープ再生モードにしておく。

メニュー操作する (P32)

「カメラキノウ」(テープ撮影モード) または「再生キノウ」(テープ再生モー ド)→「USBキノウ」→ 「DV スタジオ」



テープの映像からお好みの場面を静止画としてパソコンに取り込めます。また、テープ撮影モードにすると、レンズに映った人や景色を取り込むこともできます。

パソコンを使って 動画を編集する

Windows 用 DV 動 画 編 集 ソ フ ト MotionDV STUDIO (別売) を使うと、 ノンリニア編集とテープ編集の両方の 長所を生かしたハイブリッド編集を行 うことができます。

接続や操作方法などの詳しい説明は、 MotionDV STUDIO の説明書をお読 みください。詳しくはカタログ、ホー ムページなどでご確認ください。

MotionDV STUDIO



■ ノンリニア編集

デジタルビデオ機器の映像をデータとしてパソコンのハードディスクに取り込み、編集する方法です。パソコン上で取り込んだ映像に様々な特殊効果を入れることができます。

■ テープ編集

2台のデジタルビデオ機器を使って、映像をダビングしながらつないでいく方法です。ハードディスクの容量を気にせず編集できるので、長時間の編集に便利です。

液晶モニター / ファインダー を調整する

メニュー操作する(P32)

「LCD/EVF」→ 「LCD/EVF チョウセイ| →「する|

2 調整する項目を選ぶ





十字キーの上下で選択



LCD アカルサ:

液晶モニターの明るさ

LCD イロレベル:

液晶モニターの色の濃さ

EVF アカルサ:

ファインダーの明るさ

●ファインダーの明るさを調整するときは、「LCD/EVF」メニューの「EVF入/オート」を「入」にするか、液晶モニターを反転してファインダーを点灯させてください。

3 調整する





十字キーの 左右で調整

バー表示が増減します。

● 調整内容は、実際に録画される映像 には影響しません。

年月日/時刻を合わせる

画面に表示される年月日 / 時刻が合っていないときは、合わせ直してください。

準備:テープ撮影モードまたは カード記録モードにしておく。

1 メニュー操作する (P32)

「ショキ設定」→ 「日時設定| → 「する|

合わせる項目(年/月/日/時/分) を選ぶ









3 数字を合わせる





十字キーの 左右で調整

「年」は 2000 → 2001 → ··· → 2089 → 2000 と変わります。「時間」は 24 時間表示です。


■ 設定を終了するには

メニューボタンを押す

秒は0から始まります。

ワンタッチマジック ストラップを使う

ここを付け外し します。



■ ハンドストラップとして使う

本機から外す


①ロックカバーを ▮ ②ロックボタンを 外す

ロックカバー



両端の突起した 部分をつまんで 外してください。 押しながら引き抜く

ロックボタン



抜いたあとは ロックカバーを 元に戻しておく。

●本機を両手でしっかりと押さえながら外 してください。

🔁 ベルトの長さを調整する



3 ストラップに手をとおす



●フリースタイルリモコンで操作すると便 利です。


■ グリップベルトに戻すとき



ロックはずれ等を防止するために、 ロックカバーは矢印の方向に押さえ、 確実に装着してください。

■ グリップベルトとして使う

手の大きさに合わせて調整してください。 ベルトの長さ、パットの位置を調整する



カセット

■ カセットを出し入れするときは

- カセットホルダーの動作中は、 「PUSH | 表示部以外は触らないでくだ さい。
- ●使用途中のカセットを入れたときは、ブ ランクサーチ機能(P42)を使って、 続けて撮影する部分を探してください。 特に、一度使用したカセットに重ね撮り する場合、必ず続けて撮影する部分を探 してから、撮影してください。
- カセットカバーを最後まできちんと閉じ てお使いください。カセットカバーが開 いた状態で、本機の内部に外の光が入る と、「カセットカバーをとじてください」 と表示され、正しく動作しないことがあ ります。
- カセットカバーを閉じるときは、コード などを挟み込まないようにお気を付けく ださい。

■ 使用できる当社のカセットについて (2004年1月現在)

カセット品番	使用できる時間	
カビット四田	SP	LP
AY-DVM30	30分	45分
AY-DVM60	60分	90分
AY-DVM80	80分	120分

スタンダード フレイ Standard Play の意味 SP (標準)

です。

LP (長時間): Long Play の意味です。

(P38)

■ カセットの誤消去防止つまみについ

● 撮影後は、誤って撮影内容を消さないた めに、誤消去防止つまみを[SAVE]側(開 く) にしておくと、撮影ができなくなり ます。[REC] 側に戻すと、撮影が可能 になります。

カード

■ SD メモリーカードと マルチメディアカード



SDメモリーカード

- •RP-SDH512N1A (512MB)
- •RP-SDH256N1A (256MB)
- 32 мв RP-SD128BL1A (128МВ)
 - •RP-SD064BL1A (64MB)
 - •RP-SD032BL1A (32MB)



マルチメディアカード

- •VW-MMC16(16MB) •VW-MMC8 (8MB)
- SD メモリーカードのラベルに記載され ているメモリー容量は、著作権の保護・ 管理のための容量と、ビデオカメラやパ ソコンなどで通常のメモリーとして利用 可能な容量の合計です。

通常のメモリーとして利用可能な容量 (当社製SDメモリーカードの場合)

8 MB 約6.800.000 バイト 16 MB 約 14,900,000 バイト 32 MB 約31,100,000 バイト 約63.500.000 バイト 64 MB 約 128.300.000 バイト 128 MB 256 MB 約 255.700.000 バイト

■ カードについて

512 MB

● カード裏の接続端子部分に触れないでく ださい。

約515.100.000 バイト

- カードを他機やパソコンでフォーマット しないでください。使用できなくなる場 合があります。
- 電気ノイズや静電気、本機やカードの故 障などによりカードのデータが壊れた り、消失することがありますので、大切 なデータは USB 端子、PC カードアダ プターや USB リーダーライターなどを 使って、パソコンなどにも保存してくだ さい。(P96~97)

■ SD メモリーカードの書き込み禁止 スイッチについて

● SD メモリーカード本体には書き込み禁止スイッチが付いています。スイッチを「LOCK」側にしておくと、カードへの書き込みやデータの消去、フォーマットはできなくなります。戻すと可能になります。

テープへの撮影

■ 画面上のテープ残量表示について

- テープ残量を分単位で表示します。(3 分未満は点滅表示)
- 15 秒以下の撮影では残量表示が出ないか、または正確に出ないことがあります。
- 実際のテープ残量より2~3分少ない表示が出ることがあります。

■ プログレッシブ機能について

- テープ撮影モードでは、以下の場合、 プログレッシブ機能は使えません。
 - デジタル機能設定時
 - デジタルズーム(10倍以上)使用時
 - シャッター速度が 1/750 以上のとき
 - カラーナイトビュー使用時
 - AE 設定の「**≛** (ポートレート)」 設定時

撮影チェック

● 撮影したときと同じ記録モード (SP または LP) で行ってください。モードが 異なっているとチェック画面が乱れる場合があります。

カードへの記録(静止画・動画)

- カードにデータを記録している間は、モードダイヤルを操作しないでください。
- カード動作中ランプ点灯中は、カードを 抜き差ししないでください。
- 本機で記録したデータを他機で再生した場合、画像が悪くなったり、再生できない場合があります。

カードへの記録(静止画)

- テープ撮影モード時は画像サイズを選べません。「640 × 480」になります。
- ●あらかじめ静止画ボタンを押して、画面 を確認してから、フォトショットボタン を押すことをおすすめします。
- カード画像の画質を「ノーマル」や「エコノミー」に設定して撮影すると、シーンによってはモザイク状になることがあります。
- 画像サイズを「1760 × 1320」に設定するとメガピクセル撮影になります。
- カード記録モードでは、以下の機能は使 えません。
 - カラーナイトビュー
 - デジタル機能 / 効果
 - デジタルズーム
 - 手ぶれ補正
- ●画像サイズを「1760 × 1320」に設定すると以下の機能は使えません。
 - 連写カードショット
 - タイトルイン
- 音声は記録できません。
- ◆外部入力、DV 入力あるいはテープに記録されたワイド映像をカードに記録することはできません。

■ 静止画をきれいに撮影するには

- 4 ~ 10 倍またはそれ以上の高倍率ズーム時は、手持ちによる撮影で微妙なぶれを抑えるのは難しくなりますので、ズーム倍率を低くして被写体に近づいて撮ることをおすすめします。
- ●静止画を記録する際は、ぶれのないよう に両手でしっかり持ち、わきをしめて構 えてください。
- 三脚・リモコンを使うと、手ぶれのない 安定した映像を記録することができます。

■ フォーカス合焦枠について

● フォーカス合焦枠内で被写体の前後にコントラストの高いものがあると、被写体にピントが合わない(合焦しない)場合があります。そのときは、コントラストの高いものをフォーカス合焦枠から外してください。



コントラストの高いもの ・(柵など) にピントが合う ので被写体がぼける。

フォーカス合焦枠

フォーカス合焦枠から外すとピントが合います。



少し画面をずらす。

または



少しズームインする または被写体に近ずく。

■ シャッターチャンスマークについて

- ●マニュアルフォーカス時は、シャッター チャンスマークは出ません。
- 自動でピントが合いにくいときはマニュ アルで合わせてください。
- シャッターチャンスマークが出なくても カード記録は可能です。ただし、ピント が合わずに記録される場合があります。
- ●以下のような場合はシャッターチャンス マークが表示されない、または表示され にくくなります。
 - ズーム倍率が大きい
 - 手ぶれが大きい
 - 被写体が動いている
 - 逆光のとき
 - 遠近が共存している場面
 - 低照度で暗い場面
 - 明るい部分が入っている場面
 - 横線しかない場面
 - コントラストが少ない場面

カードへの記録(動画)

- 音声はステレオの「L」、「R」がミック スされ、モノラルで記録されます。
- ■記録が始まるまでに約1~2秒かかることがあります。
- セルフタイマーは使えません。
- ライン入力時や DV 入力時にワイド映像 を MPEG4 記録すると、縦長の映像として記録されます。
- 他機(パソコンなど)でフォーマットしたカードでは MPEG4 動画を記録できない場合があります。

テープの再生

- 動きのある場面では、早送り / 巻戻し再 生中に画面がモザイク状になります。
- 早送り / 巻戻し再生の前後に、画面が一瞬青くなったり、映像が乱れることがあります。

■ リピート再生について

- 再生中に再生ボタンを 5 秒以上押し続けると、自動巻戻し再生(リピート再生)になり「R ▷」表示が出ます。(解除するには電源を「切」にします)
- テープの終端まで再生すると、自動的に 始端まで巻き戻し、もう一度再生します。

■ 音声の設定について

- 聞きたい音声が出ないときは、「再生キノウ」メニューの「12bit 音声」の設定(P43)を確認してください。
- 「12bit」で撮影、アフレコした場合、 「再生キノウ」メニューの「12bit 音声」 を「ミックス」にすると、「音声キリカエ」 の設定に関係なく、再生する音声はステ レオになります。

カードの再生(静止画・動画)

- カードのデータを再生中は、モードダイヤルを操作しないでください。
- カード動作中ランプ点灯中は、カードを 抜き差ししないでください。
- カードにデータが記録されていない場合は白い画面になります。
- ●形式の異なるデータや壊れたデータを再生したときは、画面全体が青くなり、「再生できません」というメッセージが出ることがあります。

カードの再生(静止画)

- ◆本機以外で記録したファイルを再生すると、日時表示が撮影日時と異なることがあります。
- 他の機器で記録された画像を再生する と、記録したときの画像サイズと本機で 表示される画像サイズが異なる場合があ ります。(P99)
- タイトルを入れて再生できます。(P68)

■ スライドショーについて

- ●画像サイズによっては、再生時間が長く なる場合があります。
- スライドショー再生中はタイトルイン (P68) できません。

■ 静止画の互換性について

- 本機は電子情報技術産業協会 (JEITA) にて制定された統一規格 DCF(Design rule for Camera File system) に準拠 しています。
- 本機で再生できるファイル形式は JPEG です。(JPEG 形式でも再生できないも のもあります)
- 規格外のファイルを再生すると、フォルダー / ファイル名が表示されない場合があります。
- 本機以外で記録したファイルは再生できなかったり、画像が悪くなる場合があります。
- ◆本機で記録したファイルを本機以外で再生すると、画像が悪くなる場合があります。

カードの再生(動画)

- 被写体の動きが速かったり、ズーム操作 などをした場面では、映像が一瞬止まっ たようになったり(コマ落ち)、モザイ クが発生しますが、異常ではありません。
- 再生時に「再生サイズ」を「ノーマル」 にすると、画像のサイズが小さくなりますが、異常ではありません。
- 再生中、日時表示は止まったままになり ます。
- スロー/逆スロー再生、コマ送り/ 逆コマ送り再生、ズームレバーでの再生 をすることはできません。
- MPEG4 動画を DV 端子から出力する ことはできません。

■ MPEG4 動画の互換性について

- ●「エコノミー」以外で記録した MPEG4 動画は当社製の他のデジタルビデオカメ ラでは再生できないことがあります。こ のとき「RESET ボタンをおしてくださ い」などの表示が出ることがありますが、 故障ではありません。
- 本機で再生できるファイル形式は ASF 形式です。(ASF 形式でも再生できない ものがあります)
- 本機で記録したファイルを本機以外で再生すると、画面の上下に黒い帯が出ることがあります。
- ◆本機以外で記録したファイルを本機で再生すると、以下のような場合があります。
 - 再生できない
 - 画面に「再生できません」と表示され再生できない、または再生中に画面に「再生できません」と表示されたり、画面がコマ落ちしたり、映像と音声の同期がとれない
 - 再生時間によっては、再生経過時間 の一部が「--|と表示される
 - 日時表示が撮影日時と異なる

ワイヤレスリモコン

- リモコンの操作範囲は室内での使用時の値です。屋外やリモコンセンサー部に強い光が当たっているときは、この範囲内であっても操作できない場合があります。
- 近距離(約1 m以内)で操作するときは、リモコンセンサー横(液晶モニター側)からもリモコン操作ができます。

■ コイン電池について

- ワイヤレスリモコンを本機のリモコンセンサーの近くで操作しても動作しない場合は、コイン電池 (CR2025) が消耗しています。新しい電池と交換してください。(電池の寿命は使用頻度にもよりますが、約1年です)
- コイン電池は、幼児の手の届かないところに置いてください。

フリースタイルリモコン


- リモコン / マイク(プラグインパワー) 端子の奥まできちんと差し込まれていな いと、正しく操作できない場合がありま す。
- ●使う前にもう一度、プラグが奥まで差し 込まれていることを確認してください。
- ●使用しないときは、クリップをグリップ ベルトにはさんでおくと便利です。

テレビでの再生

- AC アダプターを使うと、バッテリーの 消耗を気にせず使えます。
- テープ再生モード時、「AV 入出力設定」 メニューの「AV タンシ」を「AV 入出 力」に設定していると、テープ再生時以 外、テレビ画面には何も映りません。
- シネマモードの映像をワイドテレビで再生する場合、映像効果を入れていると、テレビが誤作動する(表示サイズが変わる)ことがあります。

■ 接続するテレビと再生される映像に ついて

● S 映像コード (別売) を使う場合、接続する端子の種類によって再生映像が図のようになります。



●接続するテレビの設定によって変わりますので、詳しくはテレビの説明書をお読みください。

クイックスタート

- テープ撮影モードで本機にテープもカードも入っていないとき、またはカード記録モードで本機にカードが入っていないときは、クイックスタートモードに設定できません。
- モードダイヤルを切り換える、またはバッテリーを取り外すと、クイックスタートボタンが消灯しクイックスタートモードは解除されますが、再度電源を入れてテープ撮影 / カード記録モードにすると、ボタンが点灯し再設定されます。
- クイックスタートの待機状態でも、わずかに電力を消費しています。
- 白バランスがオートモードの状態でクイックスタートすると、最後に撮影した場面と光源が違う場合、白バランスが自動で調整されるまでに時間がかかることがあります。(ただし、カラーナイトビュー使用時は最後に撮影したときの白バランスが保持されます)
- 待機状態から電源を入れると、ズーム倍率は約1倍の位置になり、待機する前と比べて画像の大きさが変わります。

ズーム

- 本機を手に持って拡大して撮影するときは、手ぶれ補正機能を使うことをおすすめします。(P34)
- ズームレバーをT側にして被写体を大きくしているときは、約 1.2 m以上で ピントが合います。
- ▼ズーム速度が速いと、ピントが合わない ことがあります。
- ズーム倍率 1 倍では、レンズから約 4 cm まで近づいて撮ることができます。 (マクロ機能)

■ 可変速ズーム機能について

- ズームレバーを動かす幅によって、ズーム速度が変わります。最後まで押し込むと、最速約 0.9 秒で 1 ~ 10 倍までズームできます。
- ワイヤレスリモコンでは可変速ズームはできません。

映像を静止させる

- カラーナイトビューボタンまたはモード ダイヤルを操作すると、静止画は解除されます。
- 外部入力時、DV 入力時は静止画ボタンは働きません。

フェード

●フォトショット中、静止画中、マルチで 9画面を表示しているときは、映像の フェードはできません。

美肌モード

- 背景などに肌色に近い色をした箇所があると、その部分も同時になめらかになります。
- 明るさが不十分なときは、効果がわかり にくい場合があります。

テレマクロ機能

- ピントが合いにくいときは、マニュアル で調整してください。(P67)
- 撮影中は、テレマクロボタンを押しても切り換わりません。
- ズーム倍率を 10 倍未満にすると、自動 的に解除されます。
- ■電源スイッチまたはモードダイヤルを操作すると解除されます。

カラーナイトビュー

- ●カード記録モードでは使えません。
- ●以下の機能は使えません。
 - AE 設定 デジタル機能
 - フラッシュ 手ぶれ補正
 - プログレッシブ機能
- 美肌モード、逆光補正の設定は変更できません。
- シャッター速度、絞り・ゲインは自動で 調整されます。
- ●白バランスの設定は変更できません。
- 撮影した映像はコマ落としのようになります。
- 明るい場所で設定すると、しばらくの間 画面が白くなることがあります。
- カラーナイトビューは、CCD の信号蓄積時間を最大で通常の約30倍にすることにより、通常では見えない暗い場面もカラーで明るく映し出すことができる機能です。このため、通常では見えない微小な輝点が見えることがありますが、異常ではありません。

逆光補正

- ■電源スイッチまたはモードダイヤルを操作すると解除されます。
- 較り・ゲイン設定時には働きません。

フラッシュ

- フラッシュが上がっていないときでも、 周囲の明るさを感知し、フラッシュの 発光が必要かどうかを自動判別します。 (フラッシュを必要と判断したときは、 「∮」、「∮ +」、「∮ -」が黄色で点滅し ます)
- ●「�」、「� +」、「� -」が点灯すると 発光します。点滅中、または無表示の 場合は、フラッシュは発光しません。
- 子画面にしたとき、タイトル作成時、フラッシュが発光します。
- フラッシュの使用可能範囲(めやす)は暗い部屋で約1 m~2.5 mです。2.5 m以上では暗く映ったり、画面が赤っぽくなる場合があります。「フラッシュ」が「オート」のとき、シャッター速度、絞り/ゲインを調整すると「∮」などの表示が消え、フラッシュが発光しない場合があります。
- フラッシュを発光させると、1/750 以上のシャッター速度は 1/500 に固定されます。
- 暗いところではピントが合わない場合 がありますので、マニュアルでピン ト (フォー カス) を合わせてください。 (P67)
- 白っぽい背景の前でフラッシュを発光させると、被写体が暗く映る場合があります。
- コンバージョンレンズを付けていると、 フラッシュの光をさえぎるため影が現れ、暗く(ケラレ)なる場合があります。
- フラッシュ発光部を手などでふさがない でください。
- ●以下の場合フラッシュは発光しません。
 - 撮影中 デモモード中
 - マルチモード設定中
 - 連写カードショット
 - カラーナイトビュー使用時
 - MPFG4 動画撮影時
 - オールウェザーパック接続中

■ ビデオフラッシュ VW-FLHDJ3(別売) を使うと

- 2.5 m以上でも暗い場所でのフォトショット、静止画撮影ができます。使用可範囲(めやす)は約1 m~4 mです。
- フラッシュが発光する状態になると、 「★」が本機の画面に点灯します。
- 内蔵フラッシュと同時に使用できません。
- フラッシュの明るさは調整できません。
- ■電シャッター速度、絞り / ゲイン、白バランスは固定になります。
- ●屋外や逆光などの明るいところでフラッシュを使用すると、映像が白とび(色とび)する場合がありますので、この場合フラッシュを使用せずにマニュアルで絞りを調整するか、逆光補正機能をお使いください。
- ビデオフラッシュの説明書もよくお読みください。

連写カードショット

- ボタンから指を離しても1コマ多く撮れることがあります。
- ●フラッシュは発光しません。
- ●画像サイズを「1760 × 1320」に設定していると、使えません。
- セルフタイマー設定時は、最大記録枚数 まで連続記録します。
- タイトルを表示しているときには、連続 記録はできません。
- カードによっては連続記録の間隔が遅くなる場合がありますので、当社製 SD メモリーカードをお使いになることをおすすめします。
- 他機でフォーマットしたカードや、記録や消去を繰り返したカードでは、連写の間隔が遅くなることがあります。その場合は、大切なデータをパソコンなどに保存して、本機でフォーマットしてください。

セルフタイマー

- ●電源スイッチ、モードダイヤルまたは撮 影開始 / 一時停止ボタンを操作すると、 セルフタイマーは解除されます。
- ●連写カードショットを設定している場合 には、最大記録枚数まで撮影します。

デジタル機能/効果

● デジタル効果は、電源スイッチまたはモー ドダイヤルを操作すると解除されます。

ワイプ / ミックス(撮影)

- ●「ワイプ」、「ミックス」メモリー時に以 下の操作をすると、メモリー画像が消え て、ワイプ、ミックスはできなくなります。
 - デジタル機能/効果などを別の項目 に設定し直す
 - 電源スイッチまたはモードダイヤル を操作する
 - カセットを出し入れする

マルチモード撮影

- 「タイメンモード」を「ミラー」に設定 しているときは、画面の右上から画像が 表示されます。(記録は通常と同じ左上 からです)
- ●マルチ画面は画質が少し悪くなります。
- マニュアルマルチモード時にマルチ / 子 画面ボタンを 1 秒以上押すと、最後に 取り込んだ画面が消去されます。さらに 押し続けると、連続して消去されます。 (一度消去した画像は再表示できません)

子画面機能

- 子画面は電源を切ると消去されます。
- タイトル (P68) 付きで子画面にする ことはできません。
- ●撮影した画像にある子画面の消去、移動 はできません。

AE 設定

- カラーナイトビューを使うと、AE 設定 は「切」になります。
- AE 設定時にシャッター速度、絞り / ゲ インは調整できません。

<スポーツモード>

- 撮ったものをスロー再生や静止画再生し たときに、ぶれの少ない映像になります。
- 通常の再生では、画面の変わりかたがな めらかには見えません。
- ●蛍光灯、水銀灯、ナトリウム灯などの照 明は避けてください。色合いや画面の明 るさが変わることがあります。
- ●明るく光っているものや反射の強いもの は、縦方向に光の帯が出ることがありま す。
- ●明るさが足りない場合は、スポーツモー ドが働きません。このときは、「※ ↓ が点滅します。
- ●屋内で使うと、画面がちらつくことがある。 ります。

<ポートレートモード>

●屋内で使うと、画面がちらつくことがあ ります。このときは AE 設定を「切」に してお使いください。

<ローライトモード>

● 極端に暗い場面では、きれいに撮れない ことがあります。

<スポットライトモード>

撮りたいものが極端に明るい場合、映像 が白っぽくなることがあります。また、 周囲が極端に暗くなることがあります。

<サーフ&スノーモード>

● 撮りたいものが極端に明るい場合、映像 が白っぽくなることがあります。

白バランス

- ●レンズキャップを付けたまま電源を入れ ると、オートホワイトバランスが正しく 合わないことがあります。必ず外してか ら電源を入れてください。
- 白バランスと絞り・ゲインの両方を設定 するときは、白バランスを設定したあと に絞り・ゲインを設定してください。
- ●撮影条件が変わった場合は、正確に合わ せるために毎回設定し直してください。
- ●以下の場合は白バランスモードを変える ことはできません。
 - ズームが約10倍以上のとき
 - デジタル効果の「ヤピア」、「モノトー ント使用時
 - カラーナイトビュー使用時
 - 静止画時 メニュー表示中

■ 白バランスのモードについて

表示	モード	撮影条件
AWB	オート	
<i>-</i> Ņ-	屋内 (白熱電球)	白熱電球、 ハロゲンランプ
*	屋外	屋外の晴天下
黑	蛍光灯	蛍光灯(当社のパルック蛍光灯など)
	セット	水銀灯、ナトリウム ランプ、一部の蛍光 灯ホテルの結婚式場の ライトや劇場のス ポットライト日没・日の出など

AWB: Auto White Balance O 略です。

■「№」表示の点滅について

セットモードを選んだとき

● 以前にセットモードで設定した内容が保 持されていることを示しています。(再度 設定するまでその内容を記憶しています)

セットモードで設定できないとき

● 暗いところなどでは、セットモードでの 設定がうまくできないことがあります。 このときは、オートモードで撮ってくだ さい。

セットモードで設定中のとき

● セットモードで設定中は、「▶■ 」表示が 点滅します。設定が完了したら、「▶■↓ | 表示が点灯に変わります。

■ 白バランスセンサーについて



● 撮影時に白バランスセンサーの前を手な どでふさがないでください。白バランス が正常に働きません。

■ 黒バランスについて

● 3CCD システムの機能の 1 つで、自動 的に黒の状態を合わせます。黒バランス 調整時には画面が一瞬黒くなります。







黒バランス調整中 白バランス調整中

調整完了 (点灯)

シャッター速度

- ●マニュアルのシャッター速度の調整 は、テープ撮影モード時は 1/60~ 1/8000、カード記録モード時は 1/4 ~ 1/500 で行えます。
- ●蛍光灯、水銀灯、ナトリウム灯などの照 明は避けてください。色合いや画面の明 るさが変わることがあります。
- 極端に明るい場所などで撮影すると画面 の色が変わったり、ちらついたりするこ とがあります。この場合は 1/60 また は 1/100 に調節してください。(P67)

Q & A

- ●マニュアルでシャッター速度を速くする と、感度が低くなることにより、自動で ゲイン値が上がり、画面にノイズが増え ることがあります。
- 明るく光っているものや反射の強いものは、縦方向に光の帯が出ているように撮れることがありますが、故障ではありません。
- 通常の再生では、画面の変わりかたがなめらかに見えないことがあります。
- テープ撮影モードでシャッター速度を 1/750 以上にするとプログレッシブ機 能は使えなくなります。
- カラーナイトビュー使用時、AE 設定時 には調整できません。

■ カードスローシャッターについて

- カード記録モードでシャッター速度を 1/4、1/8、1/15 に設定すると、スロー シャッターモードになります。
- ■電源スイッチまたはモードダイヤルを操作すると解除されます。
- スローシャッターモードになると - 白バランスは固定されます。
 - フォーカスはマニュアルになります。
- フルオート / マニュアル切換えスイッチを「フォーカス」の位置に動かすと、自動的にシャッター速度を一度 1/60 に戻してピントを合わせ、そのあと元のシャッター速度に戻ります。



ピントを合わせている間、 「MF」が点滅します。

- 低照度で暗い、またはコントラストが少ないシーンではピントが合わないことがあります。
- ●ピントを合わせている間は電源スイッチ、モードダイヤル、フルオート/マニュアル切換えスイッチ以外は働きません。
- 夜景を背景にして人物を撮るときなどは、スローシャッターモードにしてフラッシュを使うと、人物も背景も明るく撮ることができます。

絞り・ゲイン

- 絞り値が「OPEN」にならないと、ゲイン値は調整できません。
- ゲイン値を上げると、画面にノイズが増えます。
- ゲイン値を上げると、プログレッシブ機 能が使えなくなります。
- ▼ズーム倍率によっては表示されない絞り 値(F値)があります。
- カラーナイトビュー使用時、AE 設定時 には調整できません。

タイトルイン

- 「640 × 480」以外の画像サイズをも つタイトルを表示させることはできませ ん。
- ●画像サイズを「1760 × 1320」に設定 していると、タイトルを表示させること はできません。「640 × 480」に設定 してください。
- ●連写カードショットを設定すると、タイトルを表示させることはできません。
- MPEG4 動画の記録中は、タイトルを表示させることはできません。
- ◆オリジナルタイトルはプリセットタイト ルの後に記録されます。
- 再生モードでタイトルを表示していて も、DV 端子からタイトルは出力されま せん。
- タイトルをマルチ画面で表示中は、記録 や再生はできません。
- 外部入力、DV 入力中はタイトルインやタイトルのマルチ画面表示はできません。入力映像にタイトルを入れて記録する場合は、接続前にあらかじめお好みのタイトルを表示しておいてください。

タイトル作成

- ピントが合いにくいときは、マニュアルフォーカス (P67) でピントを合わせてから、タイトルを作成してください。
- タイトルにするものはコントラストの はっきりしたもの、光を反射しないもの が適しています。
- 「1 つまえに戻る」を選ぶと 1 つ前の 画面が表示されます。
- 「抜き具合」を調整しても、タイトルに したいものの明度差が少ないときれいに 抜けないことがあります。
- ●細かいものをタイトルにすると、きれい に作成できないことがあります。
- 画像サイズを [1760 × 1320] に設定 しているとタイトルは作れません。
- ◆オリジナルタイトルを記録すると、記録 可能枚数が少なくなります。
- ●記録可能枚数が残り少ない場合、オリジナルタイトルが記録できないことがあります。
- 本機以外のビデオカメラまたはマルチメディアカード用タイトル作成ソフト VW-SWMT1 (別売) などで作られたフルカラータイトル (JPEG) は、本機では再生またはタイトルインできません。
- ◆本機ではフルカラータイトルは作れません。

頭出し(フォトサーチ/シーンサーチ)

- 頭出しボタンを2秒以上押し続けると、 イントロサーチ機能が働き、フォトイ ンデックスの入った画像を次々と頭出し し、数秒間ずつ再生します。(解除する には、再生ボタンまたは停止ボタンを押 します)
- テープの始端では正しく働かないことが あります。
- シーンサーチはインデックスとインデックスの間隔が1分以内の場合は、正しく働かないことがあります。

スロー再生

- 逆スロー再生時にタイムコード表示が一 定にならない場合があります。
- 子画面静止画やマルチモードで撮影した 映像をスロー再生すると、画面が縦揺れ することがあります。
- 約 10 分以上スロー再生が続くと、自動 的に停止します。

静止画再生

●静止画再生中にスロー/コマ送りボタン を押し続けると、連続コマ送り再生になります。

可変速サーチ

- 画面がモザイク状になる場合があります。
- ●音声は出ません。
- リピート再牛中はできません。

再生ズーム

- 再生ズーム中でも、DV 端子からは元の テープ内容が出力されます。(P79)
- ●拡大するほど画質が悪くなります。
- ●電源スイッチまたはモードダイヤルを操作すると、再生ズームは解除されます。
- 再生ズーム中は、ワイヤレスリモコンで 可変速サーチ速度、音量を変更できませ ん。

99

再生映像効果

- 「デジタル設定」メニューの「コウカセンタク」で映像効果を選ぶことができます。
- ●「デジタル設定」メニューの「エイゾウ コウカ」を「切」にすると、効果を解除 できます。
- 映像効果は DV 端子から出力される映像 には入りません。(P79)

ワイプ / ミックス (再生)

- ワイプ (ミックス) 効果中にリモコンの 「切 / 入」ボタンを押すと、効果を途中 で止められます。再度押すと効果が続き ます。
- ●無記録部分(ブルーバック画面)からの「ワイプ」、「ミックス」はできません。

ロック設定

- 他機で記録した MPEG4 動画はロック 解除できないことがあります。
- ●ロックされたファイルは、消去しようと しても「消去できません」と表示され、 消去できません。
- ファイルをロックしていても、フォーマット (P46) した場合は消去されます。(データの書き込み、消去、フォーマットをできなくするには、SDメモリーカードの書き込み禁止スイッチを「LOCK」側にしてください)

ファイル消去

- ●記録時に「メモリ記録はできません」と表示されたときは、カード静止画再生モードまたはカード動画再生モードにして、不要なファイルを消去してください。
- それでも消去するファイルがないとき は、ファイルやタイトルで容量がいっぱ いですので、新しいカードを入れてくだ さい。

■ 他の機器でカードに記録された静止 画のファイルを消去する場合

◆本機で再生できない静止画のファイル (JPEG 以外のファイル)でも消去される場合があります。

DPOF 設定

- 他機で DPOF 設定すると、本機では認識しないことがあります。 DPOF 設定は本機で行ってください。
- DPOF 設定された画像の確認に時間が かかる場合があります。カード動作中ラ ンプが消灯するまでお待ちください。

■ DPOF とは

● Digital Print Order Format の略です。
DPOF 対応のシステムで活用できるよう
に、カードのメモリー画像にプリント情報などを付加できるようにしたものです。

プリンターに直接つないで ピクトブリッタ プリントする (PictBridge)

- 用紙サイズや印字品質などプリンターの 設定を確認してください。
- ◆本機で再生できない画像はプリントできません。
- テープ撮影 / 再生モード時に本機とプリンターを接続すると、画面に [WEB **■**] 表示が出ることがありますが、画像のプリントはできません。

アフレコ

- ●無記録部分にアフレコはできません。
- アフレコ中に無記録部分があると、その 部分を再生したときに、映像、音声が乱 れます。
- D V 端子からの音声をアフレコすること はできません。

■ 音声を聞きながらアフレコするには● アフレコー時停止時に「ステレオ 2」に

設定すると、音声を確認できます。マイク入力時は、ヘッドホンを使うと音声を聞きながらアフレコできます。 (ヘッドホンを使う場合、「AV 入出力設定」メニューの「AV タンシ」を「AV出力/ヘッドホン」に設定してください)外部入力時はスピーカーで音声を聞きながらアフレコできます。

■ カウンターメモリー機能を使ってアフレコの編集をするには

- 「ヒョウジ設定」メニューの「カウンタモード」を「カウンタメモリ」(P40)に設定し、アフレコを終わりたいところでカウンターをリセットしておいてから、開始位置まで巻き戻してアフレコを始めると、リセットした位置で自動的にテープが停止します。
- マイク接続には以下の接続コード (別売)を使用します
- ◆ 大型ステレオプラグのヘッドホン 端子の場合:ミニ録音コード S/RP-CA6A
- ●ピンプラグ-2の出力端子の場合: 大型・ミニラインコード S/RP-CA59A
- ミニステレオプラグのヘッドホン 端子の場合:

ミニ・ミニ録音コード S/RP-CA2A

外部機器からの記録

- ●録画中はコードを抜き差ししないでください。正常に録画できないことがあります。
- ◆ お使いのテレビやビデオ機器の説明書を よくお読みください。
- 「キロク設定」メニューの「音声キロク」 で、記録する音声モード(「12bit」または「16bit」)を設定してください。

- 主音声、副音声の入った映像(2 カ国語の映像など)をダビングしたときは、再生時に「再生キノウ」メニューの「音声キリカエ」で聞きたい音声を選んでください。(P43)
- 著作権保護の信号(コピーガード)が入っている映像を録画すると、テープへの録画時は「コピーガードがありただしく録画できません」とメッセージが出て、再生時に映像がモザイクになります。また、MPEG4動画記録時は記録が停止します。
- ◆本機はS1/S2映像信号に対応していますが、ワイド映像を本機で再生すると、液晶モニター、ファインダーの映像は縦のびになります。
- 録画中に外部機器側で早送り再生やスロー再生などを行うと、再生時に映像が モザイクになることがあります。
- テレビなどの外部機器から映像を記録するときに、テレビの電波が弱い場面や画面にノイズが入っている場合にその映像を記録すると、映像が乱れたり再生できないことがあります。
- S 映像コード(別売)と映像/音声コード(付属)を両方接続している場合、S 映像が優先して入力されます。
- AV 入出力端子、S2(S1) 映像入出力端子のどちらか一方に映像信号を入力している場合、残りの端子から同じ映像信号を出力することはできません。
- アナログ入力映像をテープに録画している間は、フォトショット、MPEG4 動画記録はできません。
- 外部入力からカードに記録される静止画 のサイズは、「640 × 480」になります。 (メガピクセル静止画記録ではありません)
- カードに静止画を記録する場合、音声は 記録できません。
- モニター出力端子のないテレビからは録 画できません。

<u>@</u>⁄4L_

デジタルダビング

- ダビング中に DV ケーブルを抜き差しし ないでください。正常に動作しないこと があります。
- ●主音声、副音声の入った映像(2カ国語の映像など)をダビングしたときは、再生時に「再生キノウ」メニューの「音声キリカエ」で聞きたい音声を選んでください。(P43)
- DV 端子または IEEE 1394 端子を持った機器でも、デジタルダビングできない場合があります。詳しくは接続される機器の取扱説明書をお読みください。また、MPEG4 動画データを DV 端子から出力することはできません。
- ●録画機側のメニューの設定に関係なく、 再生テープの「音声キロク」モードと同 じモードでダビングされます。
- ●録画機側のモニター映像(液晶モニターや ファインダー、テレビに映した映像)の画 面下部がゆがんだり、上下にゆれることが ありますが、異常ではありません。実際に 記録される映像には影響ありません。
- 再生機側または録画機側でタイトルを入れても、ダビングされるのは元のテープ内容です。
- 著作権保護の信号(コピーガード)が入っている映像を本機で録画すると、再生時に映像がモザイクになります。

WEB カメラとして使う

● DV 端子から入力される映像をパソコン に映すことはできません。

パソコンで使う

■ 静止画の編集について

● パソコンと USB 接続していると、カードに記録することや、タイトルを表示させることはできません。

■ 動画の編集について

- カードのデータをお使いの場合は、カード 静止画再生モードにしておいてください。
- 「640 × 480」以外のサイズを持つ画像を取り込むことはできません。画像サイズは「640 × 480」になります。

カード内のデータについて


- USB 接続すると、CD-ROM(付属)内 のソフトウェアなどでカードのデータ を編集できます。この場合、静止画は 「100CDPFP」フォルダーに入れてく ださい。また、メガピクセル画像をタイトルにすることはできません。
- ◆本機で記録した画像データなどは、パソコン上で削除せず、本機で削除するようにしてください。
- MPEG4 動画(ASF形式)ファイルは、Windows Media[™] Player(Ver.6.4 以降)で再生できますが、音声が出ない場合は CD-ROM(付属)にある専用のソフトウェア(G.726)をインストールする必要があります。また、Windows Media[™] Player にはこのソフトウェアの自動ダウンロード機能があります。インターネットに接続し、MPEG4動画ファイルをダブルクリックすると、ソフトウェアが自動的にダウンロードされます。(Mac OS で再生する場合は、Windows Media[™] Player for Macintosh が必要です)
- ●本機で記録した3分以上のMPEG4動画(ASF形式)ファイルをWindows Media[™] Playerで再生すると、途中で停止する場合があります。この場合は、インストール画面の「Windows Mediaアップデート」をクリックするか、CD-ROM内の「WMP9QFE」フォルダーの「WMP9QFEInst.exe」を実行し、メッセージに従ってアップデートを行ってください。
- MPEG4 動画の再生時、モザイクが出たり、コマ落ちしたり、画像が小さく再生される場合がありますが、異常ではありません。
- 本機は記録時にファイル名 (IMGA 0001.JPG など) を自動的に記録します。
- MPEG4 動画のファイル名は記録され

るごとに以下のように 16 進法で増えていきます。

 $MOLOO1.ASF \rightarrow \cdots \rightarrow$ $MOLOO9.ASF \rightarrow MOLOOA.ASF \rightarrow$ $\cdots \rightarrow MOLOOF.ASF \rightarrow$ $MOLO10.ASF \rightarrow \cdots$

- 日付などの表示情報については、接続機器側ソフトウェアに表示機能がない場合、表示されません。また、ソフトウェアによっては日付、時間が正しく表示されないことがあります。
- パソコン上で本機未対応のデータを記録 した場合、本機ではそのデータを認識す ることはできません。
- カードのデータは PC カードアダプター/BN-SDAAP3 (別売) や USB リーダーライター/BN-SDCAP3 などでもパソコンに取り込むことができます。詳しくはカタログ、ホームページなどでご確認ください。使用方法については、パソコンや各アダプターの説明書をお読みください。

■ カードのフォルダー構造



[100CDPFP]

 静止画が JPEG 形式で記録されています。(IMGA0001.JPG など) JPEG 画像対応のレタッチソフトなどで開くことができます。

[MISC I

● 静止画に設定した DPOF データのファイルが入っています。

TITLE

● プリセットタイトル (PRE00001.TTL など) やオリジナルタイトル (USR00001.TTL など) のファイル が入っています。

[PRLO01]

● MPEG4 動画が ASF 形式で記録されて います。(MOLOO1.ASF など)

レンズフード

- ND フィルター / VW-LND37 (別売)、 MC プロテクター / VW-LMC37 (別売) はレンズフードの前部に取り付けてくだ さい。また、それ以外のもは取り付けな いでください。
- テレコンバージョンレンズ /VW-LT3714M2 (別売) やワイドコンバージョンレンズ /VW-LW3707M3 (別売) は、レンズフードを外してから取り付けてください。
- ND フィルターとテレコンバージョンレンズなどを 2 枚重ねて取り付けた場合、ズームを W 側にすると、四隅が暗くなる場合があります。(ケラレ)

■ 付けかた・外しかた

反時計方向に回して外してください。




● 付けるときは、レンズフードの凸部を はめ込んでから、時計方向に回す。



<u>_</u>

画面の表示



	バッテリー残量表示	
残3分	テープ残量表示	
SP	標準モード	
LP	長時間モード	
0:00.00	カウンタ	
M 0:00.00	カウンタメモリ	
0h00m00s00f	タイムコード	
INDEX	インデックス表示	
S 1	シーンサーチ番号	
サツエイ	撮影中	
テイシ	撮影の一時停止中	
チェック	撮影の確認中	
フルオート	フルオートモード	
MNL	マニュアルモード	
MF	マニュアルフォーカス	
2 ×	ズーム倍率表示	
₽ ,	逆光補正	
((₩))	手ぶれ補正	
-	連写カードショット	
1/60	シャッター速度	
F2.0	絞り値	
6dB	ゲイン値	
\triangleright	再生中	
II	静止画再生中	
$\triangleright \triangleright$	早送り / 早送り再生中	
$\triangleleft \triangleleft$	巻戻し(早戻し)/	
	巻戻し(早戻し)再生中	
	スロー / 逆スロー再生中	
	正 / 逆方向コマ送り中	

	正/逆方向頭出し中	
2 × DD	可変速サーチ中	
R⊳	リピート再生	
スライド▷	スライドショー実行中	
スライドⅡ	スライドショー	
	一時停止中	
アフレコト	アフレコ中	
アフレコ▮▮	アフレコー時停止中	
ブランク	ブランクサーチ中	
•	録画中	
マイク	マイク入力(アフレコ時)	
ライン	外部入力(アフレコ時)	
12bit、16bit	音声記録モード	
ズーム2×	再生ズーム	
シネマ	シネマモード	
ズーム	デジタルズーム	
12:30:45	時刻、年月日	
2004. 4. 1		
ナイトビュー /	カラーナイトビュー /	
OLUXナイト ビュー	OLux カラーナイト ビュー	
4 (4 +, 4 -)	フラッシュ	
③	赤目軽減	
テレマクロ	テレマクロ機能	
ビハダ	美肌モード	
P	プログレッシブ	
Z.MIC	ズームマイク	
8	フリースタイルリモコン	
<i>V</i>	のマイク使用時	
	ホットシュー対応外部	
	マイク	
ローカット	ホットシュー対応外部 マイク (ローカット)	
○ (白)、● (緑)	シャッターチャンス マーク	

PCTURE)(青) PCTURE)(赤) PCTURE)(赤色点滅) PCTURE)(緑)	フォトショットモード フォトショット中 カードなし アクセス中 (記録操作不可)
1760 (640)	静止画の画像サイズ 1760 × 1320 (640 × 480)
F、N、E	静止画の画質
残 20 枚	静止画の残り記録可能枚数(残り0枚で赤色点滅となります)
MPEG4 (青) MPEG4 (赤)	MPEG4 動画記録モード MPEG4 動画記録中
SF. F. N. E	MPEG4 動画の画質
残:OhOOm	MPEG4 動画の残り記録 可能時間(残り 59 秒以 下で赤色点滅となります)
0h00m00s	MPEG4 動画の 記録経過時間
マルチ / コガメン ワイプ / ミックス ストロボ / キセキ モザイク / ミラー ストレッチ / スリム	デジタル機能
ネガポジ / セピア モノトーン アート	デジタル効果
% 1 1 1 2 8 [™]	スポーツモード ポートレートモード ローライトモード スポットライトモード サーフ&スノーモード
AWB ☆ * #	オートモード 屋内(白熱電球)モード 屋外モード 蛍光灯モード セットモード

	PICTURE	
100-0001		
	ーリーを スりかえてください	
音量[-]■■■■[+]		
	No. 1	

PICTURE	静止画	
MPEG4	動画 (MPEG4)	
TITLE	タイトル画像	
WEB ♣ WEB ▶	WEB カメラモード	
PRINT	PictBridge 対応プリン ター接続時	
音量	音量表示	
100-0001	フォルダー / ファイル名表示	
No.00	データ番号	
00枚	DPOF 設定枚数	
○ (白)DPOF 設定済み(1 枚以上に設定)		
0-п	ロック設定済み	
OXGA UXGA SXGA XGA SVGA 640	2048以上のとき 1600以上 2048 未満のとき 1280以上 1600 未満のとき 1024以上 1280 未満のとき 800以上 1024 未満のとき 640以上 800 未満のとき (640 未満のときは、 サイズは表示されません)	

本機で記録していない画像は、水平方向画 素数によって上記のようなサイズ表示にな ります。また、水平方向画素数が 1760 または 640 の場合は、垂直方向画素数に 関係なく [1760] あるいは [640] が表示されま す。

画面の表示(つづき)

文章表示

確認内容を文章で表示します。

「▲ つゆつき・この表示が消えるまでおまちください」 「▲ つゆつき・カセットを取りだしてください」	つゆつきが起こっています。カセットを取り出してしばらくお待ちください。カセットホルダーが開くまでしばらく時間がかかりますが、故障ではありません。(P54)
「バッテリーを取りかえてくださ い」	バッテリー容量がなくなっています。十分に充電 したバッテリーと交換してください。(P16)
「カセットを入れてください」	カセットが入っていません。(P20)
「カセットを取りかえてください」	テープに撮影中にテープの終端になりました。
「このカセットでは撮影できません」	誤消去防止つまみが「SAVE」側になっているカセットを入れて、撮影操作をしています。(P83)
「このカセットでは録画できません」	誤消去防止つまみが「SAVE」側になっているカセットを入れて、アフレコや録画(デジタルダビング)操作をしています。(P83)
「リモコンのセッテイをカクニン してください」	リモコンの設定が合っていません。電源を入れて、 最初のリモコン操作時のみ表示されます。(P31)
「再生できません」	再生不能のテープかカードです。またはヘッドが 汚れています。(P55)
「このカセットは使えません」	未対応のカセットです。
「LP 記録部のため録音できません」	LP モードで記録したテープにアフレコ操作をして います。(P77)
「コピーガードがありただしく録 画できません」	著作権保護の信号(コピーガード)が入っている 映像を録画しています。(P95)
「フォトショットボタンを押して ください」	カード静止画再生モードで、パソコンと USB 接続していない状態で、撮影開始 / 一時停止ボタンを押しています。
「ビデオカメラでフォーマットしてください」	他機でフォーマットしたカードに静止画やMPEG4動画を記録しようとしています。または未対応のカードあるいは本機で認識できないカードです。フォーマットしてください。(P46)
「カードを入れてください」	カードが入っていません。(P21)
「セイシガ記録はできません」	MPEG4 動画の記録中またはデジタル機能の「マルチ」にしてテープに撮影中にフォトショットボタンを押しています。
「ドウガ記録はできません」	カードに静止画を記録中に撮影開始 / 一時停止ボタンを押しています。
「メモリ記録はできません」	カードの容量がありません。画像ファイルなどを 消去するか、新しいカードを入れてください。
「MPEG4 ドウガ記録中のため録画できません」	外部入力や DV 入力時、MPEG4 動画を記録中に テープにも録画しようとしています。

「メモリ記録がありません」 「ドウガデータがありません」	カードに静止画または MPEG4 動画データが記録されていません。データが記録されているのにこの表示が出る場合は、カードの状態が不安定になっていることが考えられます。一度電源を入れ直してください。
「タイトルがありません」	タイトル画像が記録されていません。(P68)
「タイトルは表示できません」	連写カードショット設定時にリモコンのタイトル インボタンを押しています。
「記録中はタイトルインできません」	MPEG4 動画の記録中にリモコンのタイトルイン ボタンを押しています。
「ワイド画像は記録できません」	S1 信号(16:9)の映像をフォトショットしています。(P53)
「消去できません」	ロック設定されているファイルに消去操作をして います。(P74)
「カードがロックされています」	SD メモリーカードの書き込み禁止スイッチが「LOCK」側になっています。(P84)
「クリーニングテープをかけてく ださい」	ヘッドが汚れています。クリーニングテープをかけてください。(P55)
「RESET ボタンをおしてください」	本機が自動的に異常を検出しました。カセットを取り出してから、RESET ボタンを押して本機を再起動させてください。(P108)
「USB はつかえません モードをかえてください」	カード記録モードまたはカード動画再生モードで USB 接続ケーブルをつないでいます。
「USB ケーブルセツゾク中のためソウサはできません」	USB 接続ケーブルをつないだ状態で、カードに記録しようとしています。
「モードきりかえ時は USB ケーブルをぬいてください」	USB接続ケーブルをつないだ状態で、PC接続モードから他のモードに切り換えています。
「カセットカバーをとじてください」	カセットカバーを閉じて撮影してください。(P20)
「カードをカクニンしてください」	マルチメディアカードに MPEG4 動画を「スーパーファイン」で記録しようとしています。 SD メモリーカードをご使用ください。
「プリンタをカクニンしてください」 「インクがありません」 「ヨウシがありません」	接続しているプリンターを確認してください。

確認表示

-	혤	誤 消 去 防 止 つ ま み が 「SAVE」側になっているカ セットを入れたとき (P83)	I II+ I'/	リモコンの設定が合っ ていないとき (P31)
	\mathfrak{A}	内蔵日付用電池が消耗し たとき (P19)	テープおわり	撮影中にテープが終端 になったとき
	カセットなし	カセットが入っていないとき	ヘッドよごれ	ヘッドが汚れていると き (P55)

100

電源 / 本体関係

こんなときは?	ご確認ください
電源が入らない。	 ●バッテリーは十分に充電されていますか? 十分に充電されたバッテリーをお使いください。(P16~17) ●バッテリーの保護回路が動作している可能性があります。 バッテリーを AC アダプターに 5~10 秒取り付けてみてください。(P16) それでも使用できない場合は、バッテリーの故障です。
電源が勝手に切れる。	●本機を約5分間記録操作しないと、テープ保護とバッテリーの消耗を防ぐため、自動的に電源が切れます。(ACアダプターを使用しているときは、テープ撮影モードでテープが入っているときのみ電源が切れます)再び撮るときは、電源スイッチを「切」にしてから、再度「入」にしてください。(P24)
電源が入ってもすぐに切れる。	 ●バッテリーが消耗していませんか? バッテリー残量表示が点滅していたり、「バッテリーを取りかえてください」のメッセージが出ている場合は、バッテリーが消耗しています。バッテリーを充電するか、十分に充電されたバッテリーを付けてください。(P16) ● つゆつきになっていませんか? 寒いところから暖かいところにビデオカメラを持ち込んだときなどは、内部につゆつきが発生することがあります。この場合は自動的に電源が切れ、カセット取り出し以外の操作はできなくなります。つゆつき表示が消えるまでお待ちください。(P54)
バッテリーの消耗が早い。	 ◆十分に充電されていますか? AC アダプターで充電してください。(P16) ●低い温度のところで使っていませんか? バッテリーは、周囲の温度の影響を受けます。低い温度のところでは、使用時間が短くなります。 ●バッテリーが寿命になっていませんか? バッテリーには寿命があります。寿命は使いかたによって変わりますが、十分に充電しても使用時間が短いときは、バッテリーの寿命です。
電源が入っているのに何 も操作できない。 正常に動作しない。	● DPOF 設定内容の確認中ではないですか? 設定内容の確認は時間がかかる場合があります。「カード動作中ランプ」が消灯するまでお待ちください。 ● カセットを取り出してから、RESET ボタンを押してください。(P108)それでも直らない場合は、電源を外して1分程度たってから再度電源を入れ直してください。(「カード動作中ランプ」が点灯中に上記の操作を行うと、カードのデータが破壊されることがあります)

こんなときは?	ご確認ください
カセットの取り出しがで きない。	 ●電源スイッチは「入」になっていますか?(P18) バッテリーや AC アダプターは正しく接続されていますか?(P17) ●放電したバッテリーを使用していませんか? バッテリーを充電してから取り出してください。 ●カセットカバーを一度完全に閉じてから、再度最後まで開いてください。(P20)
カセットの取り出し操作 以外何も操作できない。	● つゆつきになっていませんか? つゆつき表示が消えるまでお待ちください。(P54)
ワイヤレスリモコンが働 かない。	●リモコンのコイン電池が消耗していませんか? 新しいコイン電池と交換してください。(P30)●リモコンの設定は合っていますか? リモコンと本機の「リモコン」設定が合っていないと、リモコンを操作しても動作しません。(P31)

撮影関係

こんなときは?	ご確認ください
電源、カセットを正しく 入れているのに撮影でき ない。	 ◆ カセットの誤消去防止つまみが開いていませんか? 誤消去防止つまみが開いている([SAVE] 側になっている) と撮影できません。(P83) ◆ カセットがテープ終端(テープの一番最後)になっていませんか? 新しいカセットに交換してください。 ◆ テープ撮影モードにしていますか? テープ再生モードになっているときは撮影できません。(P18) ◆ つゆつきになっていませんか? つゆつき時は、カセット取り出し以外の操作はできなくなります。つゆつき表示が消えるまでお待ちください。(P54)
撮影の途中で、「このカセットは使えません」や 「カセットカバーをとじてください」と表示され、 撮影できない。	● カセットカバーが開いていませんか? カセットカバーが開いていると、本機が正しく動作しない ことがあります。カセットカバーを閉じてお使いください。 (P20)
画面が急に変わった。	● デモが始まったのではないですか? テープ撮影モードで、カセットもカードも入れずにデモ モードを「入」に設定すると、デモが始まります。 通常は「切」にしてお使いください。(P42)

こんなときは?	で確認ください
映像が止まったままに なっている。	●静止画ボタンを押しませんでしたか? 静止画ボタンを押すと、撮っている映像が静止画になります。もう一度、静止画ボタンを押すと元に戻ります。(P60) ●マルチ / 子画面ボタンを押しませんでしたか? 押すと、マルチ画面または子画面表示になります。マルチ画面表示または子画面表示時にもう一度ポンと押すと、元に戻ります。(P65)
カセットが入らない。	● つゆつきになっていませんか? つゆつき表示が消えるまでお待ちください。(P54)
自動でピントが合わない。	 ▼ニュアルフォーカスになっていませんか? オートフォーカスにすると自動でピントが合います。 オートフォーカスでピントが合いにくい場面を撮影していませんか? オートフォーカスでは、ピントの合いにくい場面があります。(P111) この場合はマニュアルフォーカスで手動でピントを合わすことができます。(P67) カラーナイトビュー機能を設定していませんか?カラーナイトビュー機能を働かせていると、フォーカスはマニュアルになります。
撮影映像が白黒やコマ送 りなどになっている。	● デジタル機能 / 効果を使って撮影していませんか? 設定を確認してください。(P64)

表示関係

こんなときは?	ご確認ください
画面中央に赤または黄色の 文字で文章表示が出る。	●内容を確認し、対応してください。(P100 ~ 101)
タイムコード表示がおか しくなる。	● 逆スロー再生をすると、タイムコード表示のカウントが一 定にならないことがありますが、故障ではありません。
テープ残量表示が消える。	● フォトショット、コマ送り、マルチモード画面表示(ストロボ)などをすると、一時的にテープ残量表示が消える場合があります。通常の撮影や再生を続けると元に戻ります。
テープ残量表示が実際の テープ残量と合わない。	●約 15 秒以下の連続撮影では、残量表示が正確に出ません。●実際のテープ残量より約 2 ~ 3 分少ない表示が出る場合があります。
機能表示(モード表示、 残量表示、カウンター表 示など)が出ない。	●「ヒョウジ設定」メニューの「ヒョウジモード」が「切」になっていると、液晶モニターやファインダーのテープ走行状態、警告、日付表示など以外は消えます。

再生関係(音声)

こんなときは?	ご確認ください
本機のスピーカーから再 生音声が出ない。	● 音量調整が小さくなりすぎていませんか? 再生時にズームレバーを押して音量表示を出し、音量を調整することができます。(P70)
音声が重なって聞こえる。	 ●「再生キノウ」メニューの「12bit 音声」を「ミックス」に設定していませんか? 「音声キロク」モードを「12bit」にして撮影したテープにアフレコ編集すると、撮影時の音声とあとから録音した音声を同時に重ねて聞くことができます。また、それぞれを別々に聞くこともできます。(P43) ●「再生キノウ」メニューの「音声キリカエ」を「ステレオ」に設定して、主音声、副音声の入った映像を再生していませんか? 主音声を聞くときは「L」、副音声を聞くときは「R」に設定してください。(P43)
アフレコができない。	 ◆ カセットの誤消去防止つまみが開いていませんか?誤消去 防止つまみが開いている([SAVE] 側になっている)とア フレコできません。 ◆ LP モードで撮影した部分にアフレコしようとしていませんか? LP モードでは、テープ上のトラック幅がヘッド幅より狭いため、アフレコはできません。(P77)
アフレコすると元の音声 が消えてしまった。	● 「16bit」モードで撮影した部分にアフレコすると元の音声が消えてしまいます。元の音声も残したい場合は、撮影時に「12bit」モードで撮影してください。(P38)
テレビ、本機のスピーカー とも再生音が出ない。	 ●アフレコしていないのに「ステレオ 2」にしていませんか? アフレコしていない場合は、「ステレオ 1」に切り換えて ください。(P43) ●可変速サーチになっていませんか?可変速サーチ中は音声 は出ません。再生ボタンを押すと、通常の再生に戻ります。 (P72)
再生音に「カチッ」音が 録音されている。	●撮影中に静止画ボタンを押すと、本機から「カチッ」音が し、この音がテープに録音されることがあります。撮影の 一時停止中に押すと、「カチッ」音は録音されません。
ヘッドホンの右音声に 「ブー」という音が聞こ える。	● メニューの「AV タンシ」が「AV 出力」になっていませんか?ヘッドホンを使うときは「AV 出力 / ヘッドホン」にしてください。

再生関係(映像)

こんなときは?	ご確認ください
早送り再生、巻戻し再生 をすると、モザイク状の ノイズが出る。	● デジタル特有の現象です。異常ではありません。
早送り再生、巻戻し再生 をすると、横線が出る。	● シーンによっては横線が出る場合がありますが、異常では ありません。
テレビと正しく接続して いるのに再生映像が出な い。	●テレビの入力切換がビデオ入力になっていますか? テレビの説明書をよくお読みになり、接続したビデオ入力 端子を選んでください。
再生映像がきれいに映ら ない。	 ◆本機のヘッドが汚れていませんか? ヘッドが汚れていると、再生画像がきれいに映りません。 デジタルビデオ用ヘッドクリーナー(別売)を使ってヘッドを掃除してください。(P55) ●映像/音声コードの端子部が汚れていると、画面にノイズが入ることがあります。柔らかい布で汚れをふき取ってから AV 入出力端子に接続してください。 ●著作権保護の信号(コピーガード)が入っている映像を録画していませんか? このようなカセットを本機で再生すると、映像がモザイクになります。

カード関係

こんなときは?	ご確認ください		
静止画がきれいに記録さ れない。	●「ノーマル」や「エコノミー」にして、細かいものを記録していませんか? 「ノーマル」や「エコノミー」で細かいものを記録すると、 画像がモザイク状になることがあります。「ファイン」に して記録してください。(P37)		
カードに記録されたファ イルが消去できない。	 ●ファイルがロックされていませんか? ロック設定をしていると消去できません。(P74) ●SDメモリーカードの場合、書き込み禁止スイッチが「LOCK」側になっていると消去できません。(P84) ●「ファイルをすべて消去」に設定しても、そのときに設定されているカードモードのファイルしか消去できません。(P74) 		

こんなときは?	ご確認ください
カードに記録していない のに「残0枚」や「残 OhOOm」と表示され、 記録できない。	●タイトルなどのデータが多く記録されていませんか?
カードの画像がおかしい。	● データが壊れている可能性があります。データは静電気や 電磁波で壊れることがあります。大切なデータは、カセッ トやパソコンなどにも記録するようにしてください。
カードをフォーマットし ても使えるようにならな い。	◆本機、またはカードの故障と思われます。お買い上げの販売店にご相談ください。
カード再生中に「再生で きません」と表示される。	●形式の異なるデータや壊れたデータを再生しています。

その他

こんなときは?	ご確認ください		
表示が消える。 画面が動かなくなる。 操作できなくなる。	●電源を切ってください。電源が切れないときは、リセットボタン(P108)を押すか、バッテリー、AC アダプターを外して付け直してください。そのあと電源を入れ直してください。それでも正常に動作しない場合は、接続している電源を外し、お買い上げの販売店、またはお近くの「修理ご相談窓口」(P126 ~ 127)にお問い合わせください。		
USB 接続しても、パソコ ンが認識しない。	●USB ドライバーはインストールされていますか? 詳しくは、パソコン接続編取扱説明書(別冊)をお読みく ださい。		
USB 接続ケーブルを外 したらパソコンにエラー メッセージが出る。	●USB接続ケーブルを安全に外すために、タスクトレイの アイコンをダブルクリックしてから、画面の指示に従ってください。		
編集、デジタルビデオ機器からのダビング、「DVスタジオ」の使用時に誤動作する。	●同じテープ上に、SP と LP (記録モード)、12bit と 16bit (音声記録モード)、ノーマルとワイド、記録部分と無記録部分などモードが混在して記録されていると、モードが切り換わるところで誤動作することがあります。編集などをする場合、モードが混在しないように記録してください。		

108______10

液晶モニターまたはファインダーに表示が出ますので、異常と思われる場合は、下記を 参考に対応してください。

■ 本機につゆつきが発生したとき



▲ つゆつき・カセットを 取りだしてください

つゆつきが起こっています。カセットを取り出してつゆつき 表示が消えるまでお待ちください。(P54)

自己診断表示機能

■本機のヘッドが汚れたとき


クリーニングテープを かけてください

● デジタルビデオ用ヘッドクリーナー AY-DVMCL (別売) ま たは VFK 1449S (別売・サービスルート扱い) でヘッド をクリーニングしてください。(P55)

■ 本機が異常動作を検出したとき

「RESET ボタンを おしてください」

●データ保護のためにカセットとカードを取り出してから、レ ンズキャップの突起部で RESET ボタンを押してください。 本機が再起動します。




● RESET ボタンを押さなかったときは、約 1 分後に自動的 に雷源が切れます。

● RESET ボタンを押しても、何度も繰り返し表示されるときは修理が必要です。 接続している電源を外して、お買い上げの販売店へご連絡ください。 お客様での修理はご遠慮ください。

デジタルビデオ

映像や音声をデジタル信号に変換し、テー プに記録します。デジタル信号で記録する と画質や音質の劣化の少ない記録・再生が 可能になります。



インサート アンドトラック インフォメーション

特長

- 高解像度、高 S/N 比
- ●色のにじみが少ない(広帯域)、安定し た画面
- ●ダビング劣化が少ない
- PCM (ピーシーエム) 音声
- LP モードでも画質が劣化しない
- タイムコード編集

S-VHS (VHS) カセットとの互換性

デジタル信号を記録しているため、アナ ログ信号を記録している S-VHS ビデオや VHS ビデオとは互換性がありません。

出力信号

AV 入出力端子からの信号は、従来の信号 と同じ信号なので、テレビやビデオで再生 画を見ることができます。

入力信号

AV 入出力端子にアナログ信号(従来のテ レビやビデオの信号)を入力することがで きます。また入力されたアナログ信号は本 機でデジタル信号で録画したり、デジタル 信号に変換して DV 端子から出力すること ができます。アナログ信号を記録したもの を再生し、それを他の機器に取り込んだ場 合、映像の左右に黒い帯が出る場合があり ます。

サブコード

デジタルビデオの記録方式は、テープトに サブコードという領域を確保し、使用する ことができます。

本機では、このサブコード領域に、

- ・タイムコード・撮影時の年月日 / 時刻 インデックス信号
- などを記録しています。

タイムコード

撮影(録画)したテープ上に記録される時 間データのことで、時、分、秒、フレーム(1) 秒は約30フレーム)で表されます。タイ ムコードは撮影と同時に記録されているの で、撮影した映像のテープトでの絶対位置 を知ることができます。

- 新しい(何も記録されていない)カセッ トを入れると、タイムコードはゼロから 始まります。
- ●途中まで記録されているカセットを入れ ると、そこから続けてタイムコードが記 録されます。(カセット挿入時はゼロの表 示が出ることがありますが、撮影を始める と続きの値から表示します)

ただし、テープの途中に無記録部分がある と、タイムコードは再びゼロから記録され 始めますので、テープをあとで編集する場 合に誤動作する原因となります。

本機で撮影するときは、記録部分が途切れ ないように、ブランクサーチをすることを おすすめします。

- ●タイムコードは、リセットできません。
- 通常再生時以外では、タイムコードが表 示されない(または、不正確になる)こ とがあります。

カウンター表示

撮影や再生の経過時間を表示するためのも のです。

カウンター表示は、自由にリセット(カウ ンター表示を 0:00.00 に戻す) すること ができます。撮影や再生を始めた位置でリ セットしておけば、その時点からの経過時 間を表示することができます。しかしタイ ムコードのように映像のテープ上での絶対 位置を知ることはできません。


Q & A A

用語解説(つづき)

3CCD システム

レンズがとらえた映像を高精度に信号化するのがビデオカメラの目ともいえる CCD。本機では光の 3 原色、R(赤)、G(緑)、B(青)のそれぞれに、専用の CCD(固体撮像素子)を搭載していますので、より鮮やかな映像記録が可能になります。1 CCDシステム(単板式)のビデオカメラは、1 つの CCD から色信号と輝度信号を取り出しています。一方、本機ではR(赤)、G(緑)、B(青)それぞれ専用のCCD で信号を処理していますので、単板式のものに比べると解像度や色再現性が向上し、優れた高画質を実現しています。

●3CCDシステム



●1CCDシステム



クリスタルエンジン

RGB それぞれの信号を美しく描き出す ことで、「高画質 DV 動画記録」、「高精細 232 万画素記録」を実現。RGB 各色に次 の3つの処理を独立して行います。

● 新3次元ノイズリダクション

低照度時のノイズを抑え、暗い所でも明る く、より美しく再現します。

● 画素補間処理技術 AXIS

CCDの画素のすき間を補間することで、 ハイコントラストで解像感のあるくっきり した映像を実現します。


● デジタル信号処理

ディテールや色を放送画質なみに忠実に再現し、白はより白く、黒はより黒く、髪の毛などの細かいものをリアルに再現します。

オートホワイトバランス

本機は数種類の光源の下での白色情報をあらかじめ記憶しています。撮影時の光源がどのようなものか、白バランスセンサーとレンズからの情報によって判断し、記憶している白バランスの中から最も近いものを選びます。この機能のことをオートホワイトバランスといいます。

しかし、数種類の光源での白色情報しか記憶 していないので、それ以外の光源の下での撮 影では、白バランスが正常に働きません。



オートホワイトバランスが働く範囲は、図のとおりです。範囲外での撮影では、映像が赤っぽくなったり、青っぽくなったりします。また、図の範囲内にあっても、光源が複数の場合は、オートホワイトバランスが正常に働かない場合があります。この場合、手動で白バランスを調整してください。

白バランス(ホワイトバランス)

ビデオカメラで撮影すると、光源の影響を受け青っぽく撮れたり、赤っぽく撮れたりすることがあります。このような現象が起こらないように白バランスという調整をします。白バランスとは、様々な光源の下での白い色を決めることです。太陽の光の下での白い色とはどれなのか、蛍光灯の光の下での白い色とはどれなのかを認識させることによって、その他の色のバランスを調整します。白色はすべての色(光)の基本にあるので、基準となる白色を認識することが可能になります。

オートフォーカス

レンズを自動的に前後に移動させ、ピント を合わせます。

以下のような特性があります。

- 被写体の縦の線がもっともはっきり見えるように調整する
- よりコントラストの強いものに焦点を合わそうとする
- 画面の中央部にしか焦点が合わない このような特性のため、次のようなシーンではオートフォーカスは正しく働きません。マニュアルフォーカスで撮影してください。

● 遠くと近くのものを同時に撮る

画面の中央に焦点が合うため、近くのものを 撮ると、背景にピントが合いにくくなります。 遠くの山を背景に人物を撮る場合、両方に 焦点を合わせることはできません。

● 汚れたガラスの向こうのものを撮る

汚れたガラスにピントが合ってしまうので、ガラスの向こう側のものに焦点が合いにくくなります。また、車の往来が激しい道路の向こう側を撮る場合も、横切った車にピントが合ってしまうことがあります。

● キラキラと光るものが周りにある

キラキラ光るものに焦点が合ってしまうので、 撮りたいものにピントが合いにくくなります。 海辺、夜景、花火、特殊なライトが輝いて いるところなどではピントがぼけることが あります。

● 暗い場所を撮る

レンズに入ってくる光の情報が少なくなるため、ピントが合いにくくなります。

● 動きの速いものを撮る

機械的にレンズを動かしているため、速い動きには追いつけなくなります。 例えば、激しく動き回る子どもを撮るときはピントがぼけることがあります。

● コントラストの少ないものを撮る

コントラストの強いものや縦の線に焦点が合いやすいので、白い壁などコントラストや縦の線がないものには、焦点が合いにくくなります。

メガピクセル

100万画素のことです。メガピクセルで記録した画像は、通常の撮影で撮った映像よりもきれいにプリントできます。画質を保持するために、カードの画像データを使ってプリントしてください。(本機に映像コードなどを接続し、出力した映像信号を使ってプリントしてもメガピクセルのきれいな画質は得られません)

MPEG4

MPEG とは、Moving Picture Experts グルーフ Group の略で、動画像圧縮のフォーマッ トの名称です。

MPEG4 は ASF (Advanced Systems アプラーマット Format) と呼ばれる形式で記録され、Windows Media™ Playerで再生が可能です。

プログレッシブ機能

本機のフレーム静止画機能は、ずれのない 高画質な静止画を撮影するために、絞りを シャッター動作させ、フィールドメモリー を2個搭載し、制御しています。

実際には、

- ① フォトショットボタンを押す (または静止画ボタンを押す)
- ② 瞬間に絞りを閉じ、次の映像がレンズ から入ってこないようにする
- ③ 同じ画像データを2つのフィールドメ モリーに記憶する

といった動作をします。

この結果、

2 つのフィールドにそれぞれ同じ映像を記録し、フレーム映像にするので、フィールド画像に比べると約 1.5 倍の解像度になり、しかもずれがありません。

110

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■ 表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

⚠ 危険

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切迫して生 じることが想定される」内容です。

⚠ 警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

! 注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■ お守りいただく内容の種類を、次の表示で区分し、説明しています。 (下記は絵表示の一例です)

このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

危険

AC アダプターは、本機専用のバッテリーパック以外の充電には使わない



液もれ・発熱・発火・破裂などを起こし、けがをする原因になります。

危険

指定以外のバッテリーパックを使わない

バッテリーパックの端子部(⊕・⊖)に金属物(ネックレスやヘアピンなど)を接触させない

バッテリーパックを分解、加工(はんだ付けなど)、加圧、 加熱、火中投入などをしない

バッテリーパックを炎天下(特に真夏の車内)など、高温 になるところに放置しない



液もれ・発熱・発火・破裂の原因になります。

- ビニール袋などに入れ、金属物と接触させないようにしてください。
- 不要 (寿命) になったバッテリーについては、119 ページをご参照ください。
- 万一、液もれが起こったら、販売店にご相談ください。 液が身体や衣服に付いたときは、水でよく洗い流してください。 液が目に入ったときは、失明の恐れがあります。目をこすらずに、すぐに きれいな水で洗ったあと、医師にご相談ください。

バッテリーパックは、本機専用の AC アダプターで充電する



指定以外の充電器で充電すると、液もれ・発熱・発火・破裂などを起こし、けがをする原因になります。

その他

電源コード・プラグを破損するようなことはしない (傷つけたり、加工したり、熱器具に近付けたり、無理に曲 げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、 束ねたりしない)



傷んだまま使用すると、火災・感電・ショートの原因になります。

● コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。

コンセントや配線器具の仕様を超える使いかたや、交流 100 V~240 V以外での使用はしない



たこ足配線で、定格を超えると、発熱による火災の原因になり ます。

内部に金属物を入れたり、 水をかけたりぬらしたりし ない



ショートや発熱によ り、火災・感電・故障 の原因になります。

- 機器の近くに液体の入った容 器や金属物を置かないでくださ
- 特にお子様にはご注意くださ U)

コイン電池やメモリーカー ドは、乳幼児の手の届くと ころに置かない



誤って飲み込むと、身 体に悪影響を及ぼしま

● 万一、飲み込んだと思われると きは、すぐに医師にご相談くだ さい。

♠ 警告

乗り物を運転しながら使わ ない



事故の誘発につながり ます。

● 歩行中でも周囲の状況、路面の 状態などに十分ご注意ください。

分解、改造をしない



内部には電圧の高い部 分があり、感電の原因 になります。

● 内部の点検や修理は、販売店に ご依頼ください。

ぬれた手で電源プラグの抜 き差しはしない

電源プラグは根元まで確実

● 傷んだプラグ・ゆるんだコンセ

ントは、使わないでください。



感電の原因になりま d,

差し込みが不完全です

と、感電や発熱による

火災の原因になります。

ぬれ手禁止

に差し込む

異常があったときは、電源 プラグを抜く

- ・内部に金属や水、異物が 入ったとき
- ・落下などで外装ケースが 破損したとき
- ・煙や異臭、異音が出たとき



そのまま使うと、火 災・感電の原因にな ります。

雷源プラグ を抜く

- バッテリーで使っている場合は、 バッテリーを外してください。
- 販売店にご相談ください。

電源プラグのほこり等は定期的に取る



プラグにほこり等がたまると、湿気等で接触不良となり、火災 の原因になります。

● 電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

114

! 注意

カセット挿入口に指をはさ まれないように注意する



けがの原因になるこ とがあります。

指に注意

◆特にお子様にはご注意ください。

本機の上に重い物を載せた り、乗ったりしない



倒れたり落下すると、け がや製品の故障の原因 になることがあります。 また、重量で外装ケー スが変形し、内部部品 が破損すると、火災・故 障の原因になることが あります。

長期間使わないときや、お 手入れのときは、電源プラ グを抜く



電源プラグ を抜く

涌電状態で放置、保 管すると、絶縁劣化、 ろう電などにより、 火災の原因になるこ とがあります。

● カセットやカードは、保護のた め取り出しておいてください。

飛行機内で使うときは、航 空会社の指示に従う



本機が出す電磁波など により、飛行機の計器 に影響を及ぼす原因に なることがあります。

● 病院などで使うときも、病院の 指示に従ってください。

ヘッドホン使用時は音量を 上げすぎない



耳を刺激するような 大きな音量で長時間 続けて聴くと、聴力 に悪い影響を与える ことがあります。

レンズやファインダーを太 陽や強い光源に向けたまま にしない



集光により、内部部品 が破損し、火災の原因 になることがあります。

注意

コイン電池は誤った使いかたをしない

- ・⊕と⊝は逆に入れない
- ・加熱・分解したり、水や火の中に入れたりしない
- ・ネックレスなどの金属物といっしょにしない



取り扱いを誤ると、液もれ・発熱・発火・破裂などを起こし、 火災や周囲汚損の原因になることがあります。

異常に温度が高くなるとこ ろに置かない



特に真夏の車内、車の トランクの中は、想像 以上に高温(約60℃ 以上)になります。本 機やカセット、バッテ リー、ACアダプター などを絶対に放置しな いでください。

外装ケースや内部部品 が劣化するほか、火災 の原因になることがあ ります。

フラッシュ発光中に、近く で発光部を直接見ない



強い光により、目を痛 める原因になることが あります。

油煙や湯気の当たるとこ ろ、湿気やほこりが多いと ころに置かない



電気が油や水分、ほこ りを伝わり、火災・感 電の原因になることが あります。

たばこの煙なども製品 の故障の原因になるこ とがあります。

フラッシュの発光部分を直 接手で触らない



やけどの原因になる ことがあります。

接触禁止

● 発光直後はしばらく触らないで ください。

<u>allı</u> שלונו

その他

使用上のお願い

ビデオカメラについて

● 使用中は本体が温かくなりますが、異常 ではありません。

磁気が発生するところや電磁波が発生するところ(携帯電話、電子レンジ、テレビやゲーム機など)からはできるだけ離れて使う

- ●テレビの上や近くで操作すると、電磁波の 影響で映像や音声が乱れることがあります。
- ■スピーカーや大型モーターなどが出す強い磁気により、記録が損なわれたり、映像がゆがんだりします。
- マイコンを含めたデジタル回路の出す電磁波により、お互いに影響をおよぼし、 映像や音声が乱れることがあります。
- 本機が影響を受け、正常に動作しないときは、バッテリーや AC アダプターを一度外してから、あらためて接続し電源を入れ直してください。

電波塔や高圧線が近くにあるときは、なるべく使わない

近くで撮ると、電波や高電圧の影響で撮 影映像や音声が悪くなることがあります。

周囲で殺虫剤や揮発性のものを使うとき は、本機にかけない

- ◆かかると、外装ケースが変質したり、塗装がはげる恐れがあります。
- ゴム製品やビニール製品などを長期間接触させたままにしないでください。

浜辺など砂やほこりの多いところで使うと きは、内部や端子部に砂やほこりが入らな いようにする

また海水などでぬらさないようにする

- ●砂やほこりは、本機やテープの故障につ ながります。(カセット、カードの出し 入れ時はお気を付けください)
- ●万一海水がかかったときは、よく絞った 布でふき、そのあと、乾いた布でふいて ください。

本機を持ち運びするときは、落としたり、 ぶつけたりしない

● 強い衝撃が加わると、外装ケースがこわれ、故障する恐れがあります。

お手入れの際は、ベンジン、シンナー、アルコールなどの溶剤を使わない

- お手入れの際は、バッテリーを外してお く、または、電源プラグをコンセントか ら抜いておきます。
- 溶剤を使うと外装ケースが変質したり、 塗装がはげる恐れがあります。
- ◆本機は、柔らかい乾いた布でほこりや指紋をふいてください。汚れがひどいときは、中性洗剤を水でうすめ、その液にひたした布をよく絞ってから汚れをふき取ってください。そのあと、乾いた布で仕上げてください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意 書に従ってください。

監視用など、業務用として使わない

- ●長時間使うと、内部に熱がこもり故障する恐れがあります。
- ●本機は業務用ではありません。

バッテリーについて

本機で使用するバッテリーは、充電式リチウムイオン電池です。このバッテリーは温度や湿度の影響を受けやすく、温度が高くなる、または低くなるほど影響が大きくなります。温度の低いところでは、満充電表示にならない場合や使用開始後5分くらいでバッテリー警告表示が出る場合があります。また高温になると保護機能が働き、使用できない場合もあります。

使用後は、必ずバッテリーを外す

● 付けたままにしておくと、本機の電源が 「切」であっても、絶えず微少電流が流れ ています。そのままにしておくと、過放 電になり、充電してもバッテリーが使用 できなくなる恐れがあります。

出かけるときは予備のバッテリーを準備する

- ●撮影したい時間の3~4倍のバッテリー を準備してください。スキー場などの寒 冷地では撮影できる時間がより短くなり ます。
- 旅行をされるときは、現地でバッテリー を充電できるように AC アダプターも忘 れずに準備してください。海外で使う場 合は、変換プラグも必要です。(P56)

バッテリーを誤って落下させてしまった場合、端子部が変形していないか確認する

■端子部が変形したまま本体や AC アダプターに付けると、本体や AC アダプターをいためます。

使用後は、必ずカセットを取り出し、バッテリーを外す、または、電源プラグをコンセントから抜く

- バッテリーは涼しくて湿気がなく、なるべく温度が一定のところに保管してください。(推奨温度:15℃~25℃、推奨湿度:40%~60%です)
- 極端に低温、高温になるところで保管すると、バッテリーの寿命が短くなることがあります。
- 高温·多湿、油煙の多いところでは、端子がさびたりして故障の原因になります。
- ●長期間保管する場合、1年に1回は充電 し、ビデオカメラで充電容量を使いきっ てから再保管することをおすすめします。
- ●バッテリーの端子部に付いたほこりなどは取ってください。

不要 (寿命になったなど) バッテリーは火中などに投入しない

- ●加熱したり火中などに投入すると、破裂 する恐れがあります。
- 充電直後でも、バッテリーの使用時間が 大幅に短くなったら、バッテリーの寿命 です。新しいものをお買い求めください。

不要になった電池 (バッテリー) は、貴重 な資源を守るために、廃棄しないで充電式 電池リサイクル協力店へご持参ください

使用済み充電式電池 (バッテリー) の届け先 最寄りのリサイクル協力店へ。

詳細は、社団法人電池工業会小形二次電池 再資源化推進センターのホームページをご 参照ください。

● ホームページ: http://www.JBRC.com

使用済み充電式電池の取り扱いについて

- ・端子部をセロハンテープなどで絶縁してください。
- ◆分解しないでください。



<mark>充電式</mark> リチウムイオン

Li-ion

電池使用

使用上のお願い(つづき)

AC アダプターについて

- 熱くなっているバッテリーは、通常より 充電時間が長くかかります。
- ●バッテリーの温度が非常に高い、あるいは非常に低い場合、[CHARGE] ランプが点滅し続け、充電できないことがあります。バッテリーの温度が適温になったあと、自動的に充電が始まりますので、しばらくお待ちください。それでも[CHARGE] ランプが点滅し続ける場合は、バッテリーまたはACアダプターが故障している可能性がありますので、お買い上げの販売店にご相談ください。
- ラジオ(特に AM 受信中)の近くで使うと、ラジオに雑音が入る場合があります。 使用時は 1 m 以上離してください。
- ●使用中、AC アダプターの内部で発振音がする場合がありますが、異常ではありません。
- 使用後は、必ず電源プラグを電源コンセントから抜いてください。(接続したままにしていると、AC アダプター単体で約0.1 W の電力を消費しています)
- AC アダプター、バッテリーの端子部を 汚さないでください。

機器を電源コンセントの近くに設置し、遮断装置(電源プラグ)へ容易に手が届くようにしてください。

カセットについて

カセットは絶対に高温の場所に置かない

● テープがいたんで、再生時にモザイク状のノイズが出ることがあります。

使用後は、必ずテープを始端まで巻き戻し、 取り出して保管する

- カセットを本機に入れたままにしたり、 テープを途中で止めた状態で半年以上 (保管状態により異なります)置いておくとテープがたるみ、いたみます。
- 半年に一度テープを巻き直ししてください。テープを 1 年以上巻いたままにしておくと、温度や湿度による膨張、収縮などでゆがみが起きることがあります。またテープどうしがはりついてしまうことがあります。
- ほこりや直射日光(紫外線)、湿気などでテープをいためます。このようなテープを使用すると、本機やヘッドをいためる恐れがあります。
- ●使用後は必ずテープを始端まで巻き戻してから、ほこりなどから守るため、カセットをケースに入れ、立てて保管してください。

カセットに強い磁気を近付けない

●磁石を使った器具(磁気ネックレスやおもちゃなど)は、思ったより磁気が強く、 大切な撮影内容を消したり、ノイズを増やす原因となります。

カードについて

カードの出し入れは必ず電源スイッチが 「切」の状態で行う

カード動作中ランプが点灯中(カードにアクセス中)は、カード挿入部を開けてカードを抜いたり、電源を切らない、また振動や衝撃を与えない

カードを高温になるところや直射日光のあたるところ、電磁波や静電気の発生しやすいところに放置しない、また、折り曲げたり、落としたり、強い振動を与えない

カードが破壊される恐れがあります。また、カードの内容が破壊されたり、消失する恐れがあります。

使用後は、必ずカードを取り出して、保管 する

- ●使用後や保管時、持ち運びのときは付属 の収納袋や収納ケースなどに入れてくだ さい。
- カード裏の端子部にごみや水、異物などを付着させないでください。また、手などで触れないでください。

miniSD[™] カード(別売)について

- miniSD[™]カードは、必ず専用のminiSD[™] アダプターを装着してご使用ください。 miniSD[™] カードのみを入れると、本機 やカードが故障する場合があります。
- miniSD[™] アダプターのみを本機に入れないでください。また、miniSD[™] アダプターを本機に入れた状態で miniSD[™] カードのみを抜き差ししないでください。正常に動作しない場合があります。

液晶モニター / ファインダーについて

- 液晶面が汚れたときは、柔らかい、乾い た布でふいてください。
- ■温度差が激しいところでは、液晶モニターにつゆが付くことがあります。柔らかい、乾いた布でふいてください。
- 寒冷地などで本体が冷えきっている場合、電源を入れた直後は液晶モニターが 通常より少し暗くなります。内部の温度 が上がると通常の明るさに戻ります。
- ファインダーの中のごみは、ファイン ダーを外してから取り除いてください。 ごみが取りにくいときは、水で少し湿ら せた綿棒などで取り除き、そのあと乾い た綿棒などでふいてください。



②ここをつまんで引き抜く

●液晶モニター / ファインダーは、精密度の高い技術で作られていますが、液晶モニター / ファインダーの画面上に黒い点が現れたり、常時点灯 (赤や青、緑の点) することがあります。これは故障ではありません。液晶モニター / ファインダーの画素については99.99%以上の高精度管理をしておりますが、0.01%以下で画素欠けや常時点灯するものがあります。また、これらの点はテープやカードの映像には記録されませんのでご安心ください。

定期点検のお願い

美しい映像をご覧いただくために、使用環境(温度、湿度、ほこり)などによって異なりますが、およそ使用 1000 時間をめやすに清掃、ヘッドなどの摩耗部品を交換されることをおすすめします。

120

その他

さくいん (アイウエオ順)

ア行	
頭出し	. 77 . 53 . 38 . 41 121 111 110 . 42 . 43
力行	
カウンター	120 . 72 . 62 . 62 . 59 . 60 110 . 67 . 65 . 83

サ行				
再再再撮撮撮サ三シシ絞シ初シ白ズズススス静生生生影影影ブ脚ーネりャ期ョバーーラロロ止映サズ …おチコ …ンマ …ッ設ルラムムイーー画	像イー『知ェー』サモ』夕定ダン機マド再シ画効ズム』らッド』ーー』一(一ス能イシ生ャ質果』せクチド『速メベクョ…ッ…	ランプ ランプ ランプ ランプ ランプ ランプ ランプ ランプ ランプ ランプ ランプ	24 °	73 47 72 27 25 109 38 67 42 110 38 29 71 92 37
夕行				

夕行		
タイトルイン	37、68 40、108 40、108 56 56 36、64 78 78 34 44	39104449942

ナ行	
年月日 / 時刻設定 年月日 / 時刻表示	
八行	
バッテリー (充電/撮影可能時間)	61 40 72 121 61 85 46 70 26 42 31
マ行	
マニュアルフォーカスマルチメディアカードマルチモード撮影	83 65
ラ行	
リピート再生 連写カードショット レンズキャップ レンズフード ロック設定	63 19 97

ワ行	
ワイプ / ミックス	30
英・数字順	
AD 変換 AE 設定34、	66
ァイーボラ DPOF 設定 LCD/EVF 調整	81
miniSD™ カード1	21
エムベダフォー MPEG427、29、1	11
エムペグフォー MPEG4 画質	44
(-シーᠴム PCM 音声	38
ビタトブリッジ PictBridge SD メモリーカード 59、83、1 SP/LP モード USB 機能 34、79 ~	76 21 38 80
ゥェラ WEB カメラ機能	79

その他

■ デジタルビデオカメラ

	DC 7.9/7.2 V 录画時 3.9 W(ファインダー使用時)					
消費電力	周囲 3.9 W(ファイフター使用時) 4.4 W(液晶使用時 明るさ:標準)					
信号方式	NTSC 日米標準信号方式					
録画方式	Mini DV 方式(民生用デジタル VCR SD 仕様)					
使用テープ	6.35 ミリ幅デジタルビデオテープ					
録画時間	最大 80 分 (SP) 120 分 (LP) (DVM80 使用時)					
テープ速度	SP時:18.812 mm/秒 LP時:12.555 mm/秒					
映像記録方式	デジタルコンポーネント記録					
音声記録方式	PCM デジタル記録:16 bit(48 kHz/2ch) 12 bit(32 kHz/4ch)					
撮像素子	CCD 固体撮像素子 × 3(総画素 80 万画素、 有効画素 静止画記録時 約53 万画素、動画記録時 約44 万画素)					
レンズ	自動絞り10倍電動ズーム					
	F1.8 (f = 2.45 ~ 24.5 mm / 35 mm 換算:動画·静止画「640 × 480」44.7 ~ 447 mm、					
	静止画「1760×1320」41.1~411 mm)					
日送り、巻き戸し	テレマクロ付き(フルレンジ AF)					
早送り・巻き戻し フィルター径	約2分20秒 (DVM60使用時)					
ズーム	37 mm 光学 10 倍・デジタル 25 倍・スーパーデジタル 100 倍					
モニター	2.5 インチ液晶モニター(約12万画素)					
ファインダー	電子カラービューファインダー					
マイク	ステレオマイクロホン (ズーム機能付き)					
スピーカー	20 mm 丸型 1 個					
白バランス調整	自動追尾ホワイトバランス方式					
標準被写体照度	1400 ルクス					
最低照度	12 ルクス(カラーナイトビュー時 1 ルクス)					
映像出力	1 Vp-p 75 Ω					
S映像出力	Y 出力:1 Vp-p 75 Ω C 出力:0.286 Vp-p 75 Ω					
音声出力	316 mV インピーダンス 600 Ω					
ヘッドホン出力	77 mV 32 Ω負荷時 (AV ミニジャック兼用)					
映像入力	1 Vp-p 75 Ω					
S映像入力	Y 入力: 1 Vp-p 75 Ω C 入力: 0.286 Vp-p 75 Ω					
音声入力	316 mV インピーダンス 10 k Ω以上					
マイク入力	マイク感度 -50 dB(0 dB = 1 V/Pa 1 kHz)(ステレオミニジャック)					

USB	カードリーダーライター機能(著作権保護対応無し) USB 2.0 準拠(最大 12 Mbps)、USB 端子 TYPE miniB PictBridge 対応				
デジタルインター フェース	DV 入出力端子(IEEE1394、4pin)				
フラッシュ	GN 5.5				
外形寸法	幅 70 × 高さ 75 × 奥行き 126 mm				
本体質量	約 470 g(バッテリー、テープ、レンズキャップ含まず)				
使用時質量	約 570 g(付属のバッテリー、テープ:AY-DVM60、 レンズキャップ使用時)				
推奨使用温度	0 ℃~40 ℃				
許容相対湿度	10 % ~ 80 %				
バッテリー持続時間	58 ページを参照してください。				
メモリー機能					
記憶メディア	SD メモリーカード:8 MB、16 MB、32 MB、64 MB、 128 MB、256 MB、512 MB マルチメディアカード:4 MB、8 MB、16 MB				
静止画記録方式	JPEG (DCF/Exif2.2 準拠)、DPOF 対応				
記録画素数	1760 × 1320 画素 (UXGA)、640 × 480 画素 (VGA)				
映像圧縮方式	MPEG4 準拠				
動画記録画素数	スーパーファイン / ファイン:320 × 240 画素(QVGA) ノーマル / エコノミー:176 × 144 画素(QCIF)				
動画転送レート	スーパーファイン:約 1 Mbps,15 fps ファイン:約 420 kbps,12 fps ノーマル:約 296 kbps,12 fps エコノミー:約 100 kbps,6 fps				

WEB カメラ

圧縮方式	Motion JPEG 準拠
画像サイズ	320 × 240 (QVGA)
フレームレート	約 6 fps

■ AC アダプター

電源	AC 100 — 240 V 50/60 Hz
入力容量	24 VA(AC 100 V 時)/ 32 VA(AC 240 V 時)
DC 出力	7.9 V 1.4 A (ビデオカメラ)
充電出力	8.4 V 0.65 A (充電)

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は・・・ まず、お買い上げの販売店へお申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は・・・

- ●修理は、サービス会社・販売会社の「修 理ご相談窓口 | へ!
- ●使いかた・お買い物などのお問い合わせ は、「お客様ご相談センター | へ!

■ 保証書 (別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確か め、お買い上げの販売店からお受け取りくだ さい。よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

(「本体」にはソフトウェアの内 容は含みません)

■ 補修用性能部品の保有期間

当社は、このデジタルビデオカメラの補修用 性能部品を、製造打ち切り後8年保有してい

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を 維持するために必要な部品です。

■ 修理を依頼されるとき

この説明書をよくお読みのうえ、直らないと きは、まず接続している電源を外して、お買 い上げの販売店へご連絡ください。

ご連絡いただきたい内容					
デジタルビデオカメラ					
NV-GS200K					
年 月 日					
できるだけ具体的に					

●保証期間中は

保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が 修理をさせていただきますので、恐れ入りま すが、製品に保証書を添えてご持参ください。

●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望 により修理させていただきます。下記修理料金 の仕組みをご参照のうえご相談ください。

●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構 成されています。

|技術料|は、診断・故障個所の修理および部品 交換・調整・修理完了時の点検など の作業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材 料代です。

|出張料|は、製品のある場所へ技術者を派遣す る場合の費用です。

修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル(全国共通番号)

20570-087-087

- お客様がおかけになった場所から最寄 りの修理ご相談窓口につながります。 呼出音の前にNTTより通話料金の目安 をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理 ご相談窓口に直接おかけください。
- ●最寄りの修理ご相談窓口は、次ページ をご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル 0120-878-365

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

FAX 94711 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan /外国人/海外仕様商品(ツーリスト商品他)等

\ご相談窓口 Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

ナショナル/パナソニック 修 理 ご 相 談 窓

北海 渞 地 区

札幌 札幌市厚別区厚別南 | 帯広 帯広市西19条南 2丁目17-7

青森 青森市第二問屋町

秋田 秋田市御所野湯本

岩手 盛岡市羽場13地割

2T目1-2

30-3

栃木 宇都宮市御幸町

194-20

3-7-10

73 (011)894-1251

旭川 旭川市2条诵21丁目 左1号

23 (0166)31-6151

8 (017)739-9712

73 (018)826-1600

25 (019)639-5120

25 (028)689-2555

8 (027)352-1109

3 (029)864-8756

3 (048)728-8960

8 (043)208-6034

中

73 (076)294-2683

25 (076)432-8705

8 (0776)54-5606

25 (0263)86-9209

23 (054)287-9000

部

地

茨城 つくば市花畑2丁目

埼玉 桶川市赤堀2丁目

星久喜町172

石川 石川県石川郡野々市町

稲荷3丁目80

富山 富山市寺島1298

福井 福井市開発4丁目

長野 松本市大字笹賀

7600-7

静岡 静岡市西島765

112

4-2

千葉 千葉市中央区

首都

群馬 高崎市大沢町229-1 山梨 甲府市宝1丁目

1丁目7-11

8 (0155)33-8477

区

7-4-18

宮城 仙台市宮城野区扇町

山形 山形市流通センター

福島 福島県安達郡本宮町

東京 東京都世田谷区宮坂

2TE26-17

4-13

字南/内65

地 区

3丁目12-2

25 (022)387-1117

25 (023)641-8100

25 (0243)34-1301

25 (03)5477-9780

3 (055)222-5171

函館 函館市西桔梗 589番地241(函館 流通卸センター内) **73** (0138)48-6631

沂

中川原町71-4

23 (075)672-9636 大阪 大阪市北区本庄西

1丁目1-7

区

滋賀 守山市勝部6丁月

75 (077)582-5021 京都 京都市伏見区竹田

7 (06)6359-6225

奈良 大和郡山市筒井町

800番地 **7** (0743)59-2770

和歌山 和歌山市中島499-1 **75** (073)475-2984

兵庫 神戸市中央区

琴/緒町3丁目2-6 **75** (078)272-6645

中 区 玉 地

鳥取 鳥取市安長295-1 **25** (0857)26-9695

米子 米子市米原4丁目 2-33

25 (0859)34-2129

松江 松江市平成町 182番地14 **75** (0852)23-1128

出雲 出雲市渡橋町416 **23** (0853)21-3133

浜田 浜田市下府町327-93

3 (0855)22-6629 岡山 岡山県都窪郡早島町

> 矢尾807 **25** (086)292-1162

広島 広島市西区南観音 8丁目13-20

(082)295-5011 山口 山口市鋳銭司 字

鋳銭司団地北447-23

23 (083)986-4050

围 区

徳島 徳島県板野郡北島町 鯛浜字かや108

3 (045)847-9720 新潟 新潟市東明1丁目

8-14 **25** (025)286-0171

区

名古屋 名古屋市瑞穂区

塩入町8-10

岡崎 岡崎市岡町南久保28

岐阜 岐阜県本巣郡北方町

高山 高山市花岡町3丁目

三重 久居市森町字北谷

1920-3

73 (052)819-0225

25 (0564)55-5719

高屋太子2丁目30

73 (058)323-6010

25 (0577)33-0613

25 (059)255-1380

神奈川 横浜市港南区日野

5丁目3-16

香川 高松市勅使町152-2 **7** (087)868-9477

23 (088)698-1125

高知 南国市岡豊町中島 331-1

23 (088)866-3142

愛媛 松山市土居田町 750-2

25 (089)971-2144

九 州 地 区

福岡 春日市春日公園 3丁目48

23 (092)593-9036

佐賀 佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044 **23** (0952)26-9151

長崎 長崎市東町1949-1

3 (095)830-1658 大分 大分市萩原4丁目

8-35

宮崎 宮崎市本郷北方 字草葉2099-2 **73** (0985)63-1213

能本 能本市健軍本町12-3 **23** (096)367-6067

天草 本渡市港町18-11

3 (0969)22-3125 應児島 鹿児島市与次郎

1丁目5-33 **25** (099)250-5657

☎ (097)556-3815 大島 名瀬市長浜町 10-1

23 (0997)53-5101

地 区

沖縄 浦添市城間4丁目23-11

23 (098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、 あらかじめご了承ください。

その他

NV-GS200K



この取扱説明書の印刷には、植物性大豆油インキを使用しています。

この取扱説明書はエコマーク認定の再生紙を使用しています。

愛情点検 長年ご使用のデジタルビデオカメラの点検を!



こんな症状はありませんか

- ・電源コードやプラグが異常に熱い
- ・煙が出たり、異常なにおいや音がする
- 水や異物が入った
- ・映像が乱れたり、きれいに映らない
- ・その他の異常や故障がある

このような症状のときは、使用を中止し、故障や事故の防止のため、 電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に 点検をご相談ください。

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

お買い上げ日	年	月	日	品 番	NV-GS200K
販 売 店 名				7	5 ()
お客様ご相談窓口				7	5 ()

松下電器産業株式会社

ネットワーク事業グループ

〒571-8505 大阪府門真市松生町 1番4号

システム事業グループ

〒 571-8503 大阪府門真市松葉町 2番 15号

© 2004 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) All Rights Reserved.

F0204Kh0 (23000 (A))

